

Руководство по эксплуатации портативного беспроводного пылесоса

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием продукта и храните его в надежном месте.

ГОИДМИ

Внедрение продукции



Использование продукта

Нажмите и удерживайте, чтобы включить питание, индикатор состояния всегда горит, и всасывание будет переключаться между стандартной передачей и улучшенной передачей.

1. Переверните горловину пылесборника и услышите звук соединения «До щелчка»;
2. Нажмите кисть, чтобы открыть кнопку, чтобы использовать кисть, и нажмите кнопку, чтобы завершить хранение.
3. Переверните присоску пылесборника вниз, чтобы сохранить мягкую щетку в сборе.



Очистка продукта

Снятие и очистка фильтра

1. Поверните по часовой стрелке и откройте контейнер для пыли;
2. Снимите фильтрующий элемент и очистите фильтрующий элемент влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем. Это также можно мыть. После стирки его можно сушить при естественном ветре. Рекомендуется согласно
3. Замените фильтрующий элемент фактической частотой использования.



Основные параметры

Название продукта	Портативный беспроводной пылесос Pro	Модель продукта	XCQP1RMPRO/ XCQ01MJTPRO
Номинальное рабочее напряжение	10.8V ⁻⁻⁻	Номинальная мощность	90W
Емкость литиевой батареи	2000mAh/21.6Wh	Размер продукта	Ф 60×275mm
Номинальное зарядное напряжение	5V-2A,Прямой ток	Время зарядки	Около 2.5часов
Вес нетто продукта	Около 0,5 кг	Емкость пылесборника	Около 100 мл
Время жизни(Стандартное /улучшенное)	Около 24 минут/9 минут	шум	Стандартное75dB (A)

Один год гарантии

Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте руководство перед использованием.

Предупреждение: во избежание причинения вреда вам и другим лицам и причинения ненужного материального ущерба, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила перед использованием.

«Меры предосторожности».



предупреждение Меры предосторожности, которые могут привести к смерти или серьезным травмам при неправильной работе.

1. Не тяните за вилку мокрым и не прикасайтесь к зарядному разъему;
2. Не используйте пылесос для очистки легковоспламеняющихся жидкостей, таких как керосин, бензин и т. Д., Объекты с Марсом, легковоспламеняющиеся частицы пыли, такие как картриджи с тонером, или пользуйтесь пылесосами вблизи вышеперечисленных предметов, а также воспламеняющимися и взрывоопасными газами, чтобы избежать пожара;
3. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте его самостоятельно, чтобы избежать пожара, травм или плохой работы, за исключением замены расходных материалов в соответствии с данным руководством;
4. Во время зарядки или использования продукта деформация корпуса ненормально горячая, есть сторевший запах и ненормальный шум во время работы. Пожалуйста, немедленно отключите питание и отсоедините устройство от сети, поместите изделие в открытое пространство и не оставляйте рядом с горючими материалами, обеспечьте безопасность и изготовление. Заменить или отремонтировать дилера или его обслуживающий персонал, чтобы избежать опасности;
5. Батарея является герметичным устройством, и при нормальных условиях она не угрожает безопасности. Если жидкость вытекает из батареи в экстремальных условиях, это может вызвать раздражение или ожоги. При случайном контакте соблюдайте следующие меры предосторожности: 1 при попадании на кожу - промойте мыльной водой, 2 при попадании в глаза - немедленно промойте водой Не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью;
6. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом во избежание опасности;
7. Всегда вынимайте аккумулятор из прибора перед утилизацией пылесоса;
8. Не подходите к кардиостимулятору;
9. Не работайте в течение длительного времени с забитым пылесосом;
10. Не закрывайте выгусное отверстие (чтобы избежать деформации, неисправности или пожара, вызванного перегревом);
11. Не роняйте это изделие и не сталкивайтесь с другими предметами, чтобы оказать давление на изделие (во избежание возгорания и поражения электрическим током из-за неисправности);
12. Использованный аккумулятор должен быть безопасно переработан, пожалуйста, не выбрасывайте его;
13. Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, таких как экстремальные температуры. Рекомендуется использовать его в помещении при температуре окружающей среды 0-40 ° C, пожалуйста, храните его в сухом прохладном месте;
14. Не используйте этот пылесос для очистки жидкости.



RoHS



CE

EAC

Производитель: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Адрес: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, KHP

Исполнительный Стандарт: EN55014-1:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN 62233:2008, 2011/65/EU

Электронная почта службы: wxrm@roidmi.com

Посетите веб-сайт для получения информации о продаже продукции: www.roidmi.com/en

URL для декларации CE: http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0

Сделано в Китае

Версия: NO.05.2021