

Внимание! Высокое напряжение!

Остерегайтесь поражения электрическим током!

Беречь от детей!

Категорически запрещается прикасаться к металлической сетке во время зарядки и работы, а также категорически запрещается использовать мухобойку рядом с легковоспламеняющимися газами, легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами или рядом с опасными химическими веществами. При включении режима ловли комаров и режима защиты от комаров, используйте вдали от детей и домашних животных! Остерегайтесь поражения электрическим током!

Меры предосторожности

- Когда электрическая мухобойка работает, поверхность металлической сетки имеет высокое напряжение. Берегите от детей. Остерегайтесь поражения электрическим током. Не прикасайтесь к поверхности металлической сетки руками и металлическими предметами.
- Не используйте её в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами или жидкостями, а также не используйте металлические и другие токопроводящие предметы для искрения на поверхности металлической сетки.
- Если мухобойка не используется, переведите функциональный переключатель в нижнее положение, чтобы убедиться, что питание отключено.
- Не ополаскивайте водой и не протирайте влажным полотенцем. Пожалуйста, держите электрическую мухобойку сухой, чтобы не повредить внутренние электронные компоненты.
- Не позволяйте мухобойке попадать под дождь или намокать. Во влажном климате мухобойка может поглощать влагу, что может привести к снижению эффекта уничтожения комаров. Вам следует использовать фен для сушки и высушить мухобойку на солнце.
- В случае если нет явного эффекта во время использования, пожалуйста, прекратите использование и зарядите аккумуляторную батарею. Не трогайте переключатель и не прикасайтесь к металлической сетке во время зарядки, Максимальное время зарядки не должно быть больше 12 часов.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца и храните устройство в сухом месте, чтобы предотвратить попадание влаги.
- После уничтожения комаров, используйте маленькую щетку, чтобы очистить остатки с поверхности металлической сетки, не смывайте водой, во избежание короткого замыкания.
- Только для использования внутри помещений, не применяйте и не храните в сараях, навесах для скота, на бензоколонках и во взрывоопасных местах.
- Пожалуйста, не касайтесь других твердых предметов и не зажимайте поверхность металлической сетки, чтобы не повредить её.
- Использование непerezаряжаемых батарей запрещено. Не разбирайте, не бейте, не сдавливайте и не бросайте батарею в огонь. При обнаружении вздутия аккумулятора, прекратите использование изделия.
- Аккумуляторная батарея, встроенная в изделие, содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как выбросить изделие, утилизируйте батарею в официальном пункте сбора отходов.