Меры предосторожности

Пожалуйста, прочтите и сохраните данное руководство перед использованием данного продукта.

- Пожалуйста, используйте аксессуары, настроенные или назначенные производителем.
- Скорость высыхания продукта может варьироваться в зависимости от условий использования, влажности и времени года.
- При включенном электричестве можно выбрать время сушки (версия с проводным управлением). Если после высыхания на корпусе обуви все еще остается влага, пожалуйста, продолжайте включать питание.
- Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки.
- Этот продукт обладает низким энергопотреблением, что не наносит никакого вреда изделию или окружающей среде даже в течение длительного времени.
- Этот продукт подходит для обуви, которая мокрая или слегка влажная, но не промокает, а также для носков, которые были высушены в стиральной машине.
- Неприятный запах может появиться во время сушки обуви и носков. Храните обувь и обувь сухими в хорошо проветриваемом помещении.
- Пожалуйста, старайтесь подвешивать продукты во время сушки, чтобы получить наилучший эффект.
- Пожалуйста, не ставьте включенную сушилку для обуви непосредственно на ковер или какую-либо ткань.
- Пожалуйста, не прикасайтесь к сушилке для обуви сразу после сушки, чтобы избежать ожогов.

Наименование и содержание производимых опасных веществ

manufaces the C	有高有辜物质或元素					
	68	集	- 5	kwean5	多漢原掌	多溴联苯醛
	(Pb]	Protest	(Cd)	(Cr(V1))	(ПБД)	(ПБДЭ)
Aproveds PCEAT	×	0	0	0	0	0
Серия 1С	×	0	0	0	0	0
线材	×.	0	0	0	0	0
forest.	0	0	0	0	0	0
privego (0	0	0	0	0	0
Species:	0	0	0	0	0	0
					вет на то, что содержание т укражные в стандарта SUT	
что содержимое судн	a conservação	требования пу	WAXTE ROHS			

- 1. Достаньте настои для первого использования и внимательно прочитайте эту инструкцию.
- 2. Пожалуйста, наденьте продукт в обувь перед подключением к сети 220 В.



Указания по технике безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочтите их и строго следуйте им.
- Не кладите на изделие никаких опасных предметов.
- Не погружайте изделие в воду во избежание повреждения или утечки.
- При включенном питании загорается индикатор, а корпус осушителя слегка нагревается, что является нормальным явлением.
- Не разбирайте какие-либо детали самостоятельно, чтобы избежать возможной поломки или повреждения изделия.
- Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки.
- Пожалуйста, держите на расстоянии 10 см и более с другими продуктами, тем временем увеличьте конвекцию воздуха, когда включите питание, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
- Дети их следует использовать под наблюдением и руководством.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети и немедленно обратитесь в соответствующий отдел послепродажного обслуживания, как только возникнет ненормальный или специфический запах. Не чините его самостоятельно, чтобы избежать опасности.
- Поврежденные изделия должны быть заменены или отремонтированы специалистом или производителем, признанным нашей компанией.