


01 Содержимое упаковки


1

02 О часах

Примечание. Если часы выключены и не включаются при нажатии и удержании кнопки питания, это означает, что батарея разряжается. Зарядите часы и повторите попытку.

- Датчики частоты пульса
- Кнопка питания:
 1. Нажмите один раз, чтобы включить подсветку экрана или разблокировать.
 2. Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы выключить часы или перезапустить их.
- Функциональная клавиша
- Зарядные пластины

2

03 Установка приложения

Часы работают с приложением Amazfit. Приложение Amazfit используется для управления умными часами, а также их функциями.


1. Чтобы включить часы, нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Отсканируйте QR-код, приведенный в инструкции по эксплуатации, при помощи мобильного телефона, чтобы загрузить приложение Amazfit на мобильный телефон. Вы также можете загрузить новейшую версию приложения Amazfit в магазине приложений Google Play или Apple App Store.



3

04 Сопряжение часов


1. Откройте приложение Amazfit на своем мобильном телефоне и создайте учетную запись. Если у вас уже есть учетная запись, выполните вход в приложение.
2. Из списка устройств выберите часы, для которых требуется выполнить сопряжение с приложением. Завершите установку сопряжения, следуя инструкциям в приложении.
3. Как только сопряжение будет установлено, часы покажут правильное время. Вы можете настроить другие функции часов по мере необходимости.



4

05 Зарядка часов


Для зарядки часов используйте только оригинальное зарядное устройство. Зарядные пластины на задней части часов следует совместить с пластинами зарядного устройства. Как только часы начнут заряжаться, на экране появится индикатор состояния зарядки.



5

06 Снятие и прикрепление ремешка часов

1. Ремешок можно отрегулировать в соответствии с размером вашего запястья.
2. Чтобы снять или прикрепить ремешок часов, обратитесь к иллюстрациям.



6

07 Сертификаты

Для получения дополнительной информации о нормативах и сертификации продукции/логотипов соответствия, связанных с Amazfit GTR, пожалуйста, перейдите в Нормативные документы на вашем Amazfit GTR.



7

08 Уведомление о безопасности

1. Данное устройство является водостойким, с номинальным пределом в 5 атм, подтвержденным сертификатом. Это означает, что устройство устойчиво к воздействию воды во время дожда и при принятии душа. Его также можно использовать при осуществлении действий на мелководе, таких как плавание в бассейне.
2. Однако данные часы не следует использовать при подводном плавании, купании, нахождении в сунце или других видах деятельности, связанных с высокой скоростью воды или погружением на глубину, превышающую глубину мелководья.
3. Не пользуйтесь рабочими функциями часов под водой. После погружения высыпите их сухой тканью перед эксплуатацией или зарядкой.
4. Часы не оснащены защитой от химических реагентов, кислотных или щелочных растворов и т. д. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные повреждением вследствие воздействия жидкости.

8

09 Основные параметры

Модель изделия: A1902
Беспроводное соединение: BT 5.0, BLE
Входная мощность: 5 В ± 500 мА Max.
Частота: 2402–2480 МГц
Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C
Номинальный предел водостойкости: 5 атм
Требования к устройствам: устройства с установленными ОС Android 5.0 или iOS 10.0 и системами более новых версий

9

10 Гарантия и политика возврата

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на продукцию Amazfit в отношении производственных дефектов, начиная с даты первоначальной покупки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев или другой период времени, который требуется согласно применимому законодательству страны покупателя. Наша гарантia дополняет права, предусмотренные применимым законодательством по защите прав потребителей.

Официальный веб-сайт: en.amazfit.com
Служба поддержки: support.amazfit.com
Пишите нам на адрес эл. почты: support@amazfit.com

10