

Обзор продукта


Благодарим вас за выбор и использование этого продукта. Это беспроводная мышь для повседневной офисной жизни. Он имеет эргономичный дизайн и высокое разрешение.




Переключатель включения / выключения: Зеленый при включении, красный при выключении.
Индикатор уровня заряда батареи: зеленый, когда батарея полностью заряжена, красный, когда батарея разряжена.

Инструкции


1. Снимите съемную оболочку.




2. Установите батарейку типа АА (не входит в комплект).




3. Извлеките беспроводной адаптер.




4. Вставьте адаптер в USB-порт компьютера.



5. Закрепите передний конец, а затем полностью закройте крышку.



6. Включите мышь.



Технические характеристики

- Название продукта: Беспроводная мышь
- Материал: ABS
- Модель продукта: WXSBO1MW
- Вход: 1,5 В = 10 мА
- Спецификация RF: RF 2.4G
- Разрешение: 1200 точек на дюйм
- Рабочая частота: 2408 МГц - 2474 МГц
- Максимальная выходная мощность: 0 дБм
- Рабочая температура: 0°C ~ 40°C
- Совместимость с: Windows 7 или macOS 10.8 и выше