


Руководство по эксплуатации светильника Yeelight

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его.



Краткое описание изделия




Инструкция

1. Функциональная кнопка "O" находится с тыльной стороны зеркала;
2. Чтобы включить зеркало, однократно нажмите функциональную кнопку "O";
3. Когда питание включено, лампа будет автоматически загораться при появлении человека в пределах 30 см и автоматически гаснуть через 10 секунд при удалении человека на расстояние не менее 50 см от зеркала (инфракрасный датчик находится в темной зоне нижней стороны поверхности зеркала.)
4. Когда питание включено, с помощью однократных нажатий функциональной кнопки "O" можно по одному переключать три имеющихся режима;

Рабочий режим	Цветовая температура	Яркость
Режим повседневного макияжа / ухода за кожей	Нейтральный белый 4500K	90%
Режим деликатного макияжа	Дневной свет 5200K	100%
Режим предварительного просмотра для свиданий	Теплый свет 3500K	70%

* При первом использовании по умолчанию включается рабочий режим повседневного макияжа / ухода за кожей, а при каждом последующем включении будет использоваться последний задействованный режим.

Приглашаем посетить официальный интернет-сайт www.yeelight.com
 Адрес электронной почты Клиентской службы: support@yeelight.com
 Производитель: «Циндао Йеелинк Информейшн Текнолоджи Ко., Лтд.»
 Адрес: 10PB4, Здание В, Международный парк инноваций Циндао, шоссе Кэюань Вейи Роуд №1, район Ляошань, город Циндао, провинция Шаньдун, Китайская Народная Республика



5. Для выключения нажмите и удерживайте функциональную кнопку "O".

Индикация низкого заряда батареи

1. Если при разряженной батарее включается лампа, то она в течение 5 секунд будет непрерывно мигать для предупреждения о необходимости зарядки. Для обеспечения нормального использования, пожалуйста, как можно скорее зарядите устройство.
2. Если изделие не заряжать при первой индикации разряженной батареи, лампа будет непрерывно мигать в течение 5 секунд для предупреждения о необходимости зарядки, пока устройство не будет заряжено или выключено.
3. После первого мигания индикатора заряда хватает примерно на 40 мин. работы в режиме повседневного макияжа / ухода за кожей.
4. После длительного периода неиспользования, если изделие не включается должным образом после зарядки, пожалуйста, продолжайте зарядку свыше 10 мин., и зеркало можно будет использовать нормально.

Способ зарядки

1. Подключите зарядный кабель к зарядному порту, и при правильном подключении загорится индикатор зарядки, показывая, что зеркало заряжается. По достижении полной зарядки индикатор выключится.
2. Зарядите зеркало при индикации разряженной батареи, при этом полная зарядка будет достигнута через 2,5-3 часа. После полной зарядки зеркало может непрерывно работать 2,5-3 часа в режиме повседневного макияжа / ухода за кожей и использоваться в течение 7-8 дней.

* Примечание: данные лабораторных испытаний из расчета использования по 20 мин. в день.

Параметры

Модель изделия: YLGJ01YL

Номинальное потребление: 5В — 1А

Емкость встроенной аккумуляторной батареи: 2000 мА·ч

Вес нетто 700г

Рабочая температура: -10-40°C

Рабочая относительная влажность: 0%-85%

Функциональные возможности



Высокий индекс цветопередачи позволяет достичь идеального внешнего вида косметики*



Интеллектуальный датчик дает свободу рук



Возможность свободного выбора из трех режимов



60 светодиодов и равномерность освещения



Возможность подзарядки и гибкость



Поверхность зеркала высокого разрешения с серебристым покрытием

*По данным измерений, допуск по индексу цветопередачи в пределах 2%.

Мера предосторожности

1. Источник света данной лампы подлежит замене изготовителем, его сервисным агентом или иными лицами, имеющими аналогичную квалификацию.
2. На дальность чувствительности изделия может влиять цвет одежды и свет из окружающей среды.
3. При зарядке, пожалуйста, используйте адаптер нормальной мощностью 5В — 1А (и выше). Для предотвращения повреждения изделия не используйте адаптеры с не подходящей нормальной мощностью.
4. Если во время использования лампа мигает ненормальным образом или обнаруживает иные явно нештатные проявления, пожалуйста, как можно скорее зарядите изделие. Если после зарядки проблема не решится, пожалуйста, немедленно прекратите пользоваться изделием.
5. Если функциональная кнопка неисправна, нажмите и удерживайте ее более 5с, чтобы перезагрузить зеркало.
6. Не используйте изделие в неустойчивом положении, когда оно может опрокинуться и упасть.
7. Для предотвращения пожара и взрыва запрещается помещать изделие в источник огня или рядом с ним.
8. Запрещено использовать изделие в ванной комнате или иных влажных местах, так как изделие не прошло обработку для водонепроницаемости.
9. Правильные способы утилизации батарей: запрещено подвергать батарею разложению, ударам или сжатию или помещать ее в огонь; прекратите использовать батарею, если она сильно разбухла; не помещайте батарею в условия высоких температур.

Таблица эксплуатационных сбоев изделия

Наименование	Эксплуатационный сбой
Сенсорное косметическое зеркало Yeelight	Сбой подсветки
	Сбой интеллектуального сенсора
	Сбой функциональной кнопки
	Неправильная работа светового индикатора
	Трещина в корпусе изделия под воздействием факторов, связанных с конструкцией, материалами или иными факторами, не связанными с действиями человека