








Соединительная дорожка -



Окно городской мотор -







02 Установка продукта

Пожалуйста, отсканируйте код, чтобы записаться на прием для получения услуг по установке, или ознакомьтесь с инструкциями по установке (включая видео) для получения дополнительной информации о продукте



03 Меры предосторожности


- 1 Этот продукт предназначен только для использования в помещении, пожалуйста, не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе;
- 2 Обратите внимание на влагостойкость, не разбрызгивайте воду или другие жидкости на это изделие;
- 3 Не размещайте данное изделие вблизи источника тепла;
- 4 шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, данное устройство следует выбросить.;
- 5 Если изделие вышло из строя во время использования, пожалуйста, не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. это должно выполняться авторизованным специалистом. ;

Выполняйте эту работу.


04 Сопряжение пульта дистанционного управления

Совет: Пульт дистанционного управления и двигатель стеклоподъемника не сопряжены на заводе, и перед использованием требуется выполнить операцию сопряжения.

1. Быстро нажмите кнопку сброса на двигателе подоконника 3 раза подряд или подключите и снова отключите питание, после чего раздастся звуковой сигнал, "Жужжащий от боли" тон;





- В течение 2,60 секунд поместите пульт дистанционного управления рядом с двигателем window opener и одновременно нажмите и удерживайте кнопку window opener и кнопку stop на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд. Когда индикатор на пульте дистанционного управления начнет мигать, отпустите кнопку, чтобы начать сопряжение;




3. При успешном сопряжении двигатель window opener будет издавать "звенящий" звук в течение длительного времени; если сопряжение завершится неудачно, двигатель window opener будет издавать "звенящий" звук. Подайте звуковой сигнал, пожалуйста, выполните описанные выше действия для повторного сопряжения.


05 Подключение к приложению Mijia


Этот продукт подключен к Mijia, может управляться с помощью приложения Mijia или одноклассников Xiaoai и совместим с другими продуктами 


Отсканируйте QR-КОД, загрузите и установите приложение Mijia, пользователи, установившие приложение Mijia, войдут непосредственно  в устройство Страница подключения. Или найдите "Mijia" в app Store, загрузите и установите приложение Mijia.



Включите двигатель стеклоподъемника и убедитесь, что телефон подключен к сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. В это время двигатель  Индикатор на нем мигает оранжевым цветом.

 Откройте домашнюю страницу ПРИЛОЖЕНИЯ Mijia, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте устройство в соответствии с запросом приложения.

Совет: В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia фактическая операция может немного отличаться от приведенного выше описания, пожалуйста, нажмите  Следуйте текущим рекомендациям в приложении Mijia.



Совет: Если подключение не удалось или вам необходимо выполнить повторное подключение, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку сброса на двигателе в течение 5 секунд, пока она не будет сброшена.

Отпустите после того, как мигнет индикатор и прозвучит звуковой сигнал, а затем снова подключите в это время.

06 Инструкция по эксплуатации кнопки

	Ключевая операция :	означать
	Нажмите	В соответствии с текущим состоянием окна, выполните включение, выключение или остановите операцию
Моторчик стеклоподъемника быстро щелкает 3 раза подряд (Кнопка сброса) Быстрый щелчок 5 раз подряд Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд ▶	Дважды щелкните, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд	Переведите двигатель window etprelog в состояние сопряжения с пультом дистанционного управления Удалите текущий установленный ход двигателя !
	Дважды щелкните, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд	Двигатель восстанавливает заводские настройки
	Дважды щелкните, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд	Отсоедините все сопряженные пульты дистанционного управления в окне с двигателем
дистанционное управление (3 кнопки) клавиша "3 секунды"	Одновременно нажмите и удерживайте кнопку "Открыть окно" + кнопку "Стоп" в течение 3 секунд	Сопряжение по Bluetooth
	Быстро нажмите кнопку остановки 5 раз подряд !	Удалите текущий установленный ход двигателя"
	Одновременно нажмите и удерживайте кнопку "Открыть окно императора" + кнопку "Закреть окно императора"	Переключите направление открытия и закрытия
	Нажмите и удерживайте кнопку "Открыть окно" в течение 5 секунд, затем дважды щелкните кнопку "Стоп", чтобы восстановить заводские настройки двигателя. Дважды щелкните кнопку остановки, а затем нажмите и удерживайте кнопку остановки в течение 5 секунд ▶	Отсоедините текущий пульт дистанционного управления
	Дважды щелкните по кнопке "Стоп"	Обратный поиск пульта дистанционного управления

07 Описание индикаторной лампы

	Состояние индикатора :	означать
Мотор стеклоподъемника	Мигающий оранжевый огонек	Двигатель переходит в состояние ожидания подключения (сначала используйте или сбросьте настройку -Появится позже)
	Мигающий синий индикатор	Подключение к сети Wi-Fi (двигатель подключен к сети, сеть прервана или Возникает при повторном подключении двигателя к сети после отключения питания и повторного включения)
	Медленно мигает оранжевый индикатор	Обновление OTA
	Синий индикатор горит в течение длительного времени	Подключен к сети
	Оранжевый свет долго горит	Не подключен к сети
	Белый индикатор медленно мигает 2 раза	Выполнение функции поиска устройства ;
При нажатии любой кнопки пульта дистанционного управления загорается красный индикатор	Низкий заряд батареи	

08 Описание зуммера

Состояние зуммера	означать
1 длинный звуковой сигнал	Удалить ход двигателя; Восстановление заводских настроек; Выполнить поиск устройства; Сопряжение с Bluetooth пульта дистанционного управления выполнено успешно; Успешно переключил направление открытия и закрытия; Успешно отсоедините пульт дистанционного управления
2 коротких звуковых сигнала	Если двигатель не имеет хода, выполните действие удаления хода; Ошибка сопоставления с пультом дистанционного управления
3 коротких звуковых сигнала	Двигатель переходит в режим сопряжения с пультом дистанционного управления

09 Основные параметры

Название продукта: Рынок интеллектуальных окон Miija

Размер двигателя: 50 × 285 мм

Номинальный ток: 0,38А

Номинальный крутящий момент: 1,2 Н.м

Рабочая система: S2 4 минуты

Скорость перемещения: 12 см/с

Класс изоляции: Класс А

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth

Исполнительный стандарт: Q/QLML016-2020

Код официального утверждения модели данного изделия указан на заводской табличке.

Модель продукта: MJZNCL01LM

Входное напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная мощность: 20 Вт

Выходная скорость: 45 об/мин

Уровень защиты: IP40

Рабочая температура: -20°C ~ 55°C

Рабочая влажность: 0 ~ 95% относительной влажности, без конденсации

Торговая марка и логотип Bluetooth word являются регистраторами Альянса Bluetooth Technology Alliance

Любое использование таких товарных знаков компанией Xiaomi Inc было лицензировано. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.



10 название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	Шестивалентный Ло Дуэт Австралия Юнион Бейс Дуэт Австралия Два Бейс Тайна (Cr(VI))	(ПБД)	(ПБДЭ)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Алюминий	○	○	○	○	○	○
Другие внутренние Конструкционный металл	Х	○	○	○	○	○
Двигатель РСВА	Х	○	○	○	○	○
Пульт дистанционного управления РСВА	○	○	○	○	○	○
упаковка	○	○	○	○	○	○
Другие компоненты	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

10: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента соответствует требованиям GB/T26572

Ограниченные требования заключаются в следующем.

Х: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T26572

Предписанные предельные требования.



11 Описание гарантии

Послепродажное обслуживание продукции Mija Smart Window Emperor осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей", "Законом о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания, содержание которых заключается в следующем:

Гарантийная политика

- В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". После тестирования и подтверждения в центре послепродажного обслуживания Xiaomi вы можете воспользоваться бесплатным сервисом возврата или обмена;
- В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". Состояние проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и его можно бесплатно заменить или отремонтировать.;
- В течение 2 лет со дня, следующего за тем, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". После тестирования и определения в центре послепродажного обслуживания Xiaomi вы можете воспользоваться бесплатным техническим обслуживанием.

Тип гарантии

ТИП	Содержание гарантии	Гарантийный срок
Вся машина	Направляющие рельсы и принадлежности (за исключением основных компонентов)	2 года
Основные компоненты	Мотор стеклоподъемника	3 года
приложение	дистанционное управление	1 год

Примечание: Батарея пульта дистанционного управления является случайным расходным материалом изделия и на нее не распространяется гарантия.

Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой производительности
Император Умных окон Mija	1. Индикатор неисправен
	2. Сбой кнопки
	3. Сбой в управлении двигателем
	4. Сбой Wi-Fi
	5. Сбой дистанционного управления

Негарантийные правила

Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, надзор, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование не-

Принадлежности данного продукта, или повредить или изменить этикетку или знак защиты от подделки;

• Срок действия трех пакетов был превышен;

• Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

• Ткань для чистки окон и другие аксессуары сторонних производителей, кроме двигателей, направляющих и пультов дистанционного управления;

• Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта".;

• По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия".

Дружеское напоминание:

Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется хранить их по крайней мере с даты получения.

Упаковочная коробка на 30 дней.

Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга). Австралия и

Тайвань) для обеспечения послепродажного обслуживания данное гарантийное положение распространяется только на Китай (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).