

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте меры предосторожности перед использованием.

- Не должен использоваться для хранения газированных напитков.
 - Нельзя использовать для приготовления молочных продуктов или продуктов питания для маленьких детей
 - Не используйте горячие напитки в присоске.
 - Обратите внимание на то, чтобы проверить температуру напитка в чашке перед употреблением.
 - Для очистки используйте чистую воду и нейтральное моющее средство
 - Данное изделие нельзя мыть в посудомоечной машине
 - Запрещается нагревать с помощью нагревательного оборудования, такого как микроволновые печи.
-
- Запрещается упаковывать продукты питания, напитки и т.д, в продукты для человека
 - Пожалуйста, храните это изделие в недоступном для маленьких детей месте
 - Дети должны использовать это устройство под руководством взрослых