

Предупреждение: Во избежание вреда, причиненного неправильным использованием, вы должны внимательно прочитать руководство по эксплуатации перед использованием данного продукта и строго следовать инструкциям по использованию, как указано в руководстве по эксплуатации.  
Используйте этот продукт по назначению.


## О слова Маленького Медведя




Этот продукт представляет собой серию кулинарных ланч-боксов, независимо разработанных нашей компанией продукция. Внешний вид новый, линии плавные, форма красивая, а использование простое. Одинокий, безопасный и надежный. Кулинарный ланч-бокс использует пар для нагрева пищи и приготовления ее на пару. Приготовленные блюда не только предотвращают потерю питательных веществ пищи, но и гарантируют, что питательные вещества пищи не будут потеряны. Пища чистая и гигиеничная, что является идеальным продуктом для здоровья. Иметь Кулинарный ланч-бокс "Маленький медведь" позволяет легко наслаждаться питанием и красотой. Вкусные и гигиеничные блюда. "Маленький медведь" разделяет с вами здоровое будущее.



## Детали и монтажные чертежи




мерная чашка




Подставка для крышки



шнур питания




Одна верхняя крышка



Суповая миска



Полка




Одно тело



Одна кнопка


### -----Ручка:




Обратный клапан




Крышка контейнера




Уплотнительное кольцо




Блюдо



Контейнер коробки Итисака



Эффект откачки/вентиляции



Вакуумный насос


Примечание: Конфигурация продукта разных моделей будет отличаться. когда изображение немного отличается от фактического продукта, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту!

## Основные характеристики 基本

1. Модный внешний вид и изысканное мастерство.
2. Операция проста, удобна и быстра.
3. Нагрев PTC при постоянной температуре экономит электроэнергию. 4. Он имеет функцию предотвращения сухого горения и защиты от отключения питания.
5. Доступны горячие блюда и отварной рис.
6. Приготовление пищи поддерживает умами, гигиеничность и питательность пищи.
7. Рис, овощи и суп упаковываются отдельно, без шпажек.
8. Отдельная конструкция полки, которую можно использовать свободно.
9. Конструкция уплотнения контейнера, физическая сохранность, долговечность и здоровье.


## Как использовать 去

### (1) Однослойное использование



1. Разогрев пищи: добавьте соответствующее количество воды в мерный стаканчик (подробности см. в таблице ниже) и разогрейте пищу. Положите его в коробку для ланча и тарелку, которые соответствуют оригинальной упаковке, положите вместе в корпус, а затем накройте оболочку крышкой. 2. Приготовление риса: добавьте соответствующее количество воды в мерный стакан (подробности см. в таблице ниже), добавьте соответствующее количество сырого риса и Налейте воду в коробку для ланча (подробности см. в таблице ниже), положите ее вместе в корпус, а затем накройте внешнюю коробку крышкой.

### (2) Двухслойное использование



1. Разогрев пищи: добавьте соответствующее количество воды в мерный стакан (подробности см. в таблице ниже) и положите рис, овощи и суп, которые вы хотите добавить. Положите его в коробку для ланча, тарелку и суповую миску оригинальной упаковки, положите вместе в корпус, а затем закройте полку и крышку.



2. Приготовление риса: добавьте соответствующее количество воды в мерный стакан (подробности см. в таблице ниже) и добавьте соответствующее количество сырого риса. Налейте его и воду в коробку для ланча (подробности см. в таблице ниже), положите ее вместе в корпус, а затем накройте оболочку крышкой.

(2) После того, как вода в коробке для приготовления ланча будет вскипячена и высушена, она автоматически выключится, и индикатор работы погаснет, указывая на то, что фактический продукт был приготовлен.

модель	Комбинированное приготовление пищи и приготовление пищи	Способ, степень, компонент, объем воды, объем воды	Пищевое тело			Продолжение приготовления (час)	Замечания
			Инга (мл)	Инга (мл)	Инга (минуты)		
DFH-B13E5 DFH-S285	Подогрев горячих блюд	Полный риса Коробка и овощи	0	80		Это количество воды подходит для температуры Холодный рис с низкой температурой 18-20 градусов	
DFH-S2012 однослойный DFH-S2016	Приготовленный на пару рис	Рис (сырой и полностью приготовленный 170г риса 260 160 30-40 как палец, маленький огонек соскакивает)				蒸煮完成 Курийте в течение 10 минут Откройте верхнюю крышку	
Использование DFH-S2116 DFH-B14E2 DFH-S2516	Однослойный Горячие блюда, нагревательные боксы и посуда	Полный риса	0	95	20-25	Это количество воды подходит Более низкая температура Холодные блюда	
Использование DFH-S2358 DFH-S263 DFH-S2017	Двойной слой		0	175	30		
Использование DFH-S267 DFH-A15D1 DFH-S205	Индикаторный использовать	蒸煮 Рис (4王米)	170 г риса 260 175 30-40	приготовленных на пару точек Юаньчэн		Световой индикатор работы После прыжка, пожалуйста: Мама Правните снова через 10 минут Открой крышку	
			170 г риса 260 175 30-40		10		


Использование DFH-B10G1 DFH-B10J2 Двойной слой DFH-B10Q3 использовать	单层 Подогрев горячих блюд	Полный риса Коробка и овощи 益	0	95	30-40	Это количество воды подходит : для более низкой температура холодный компресс :
			0	175	30-40	


**Напоминание:**

1. Когда устройство работает, пожалуйста, не прикасайтесь к верхней крышке и ручке.
2. Во время работы с продуктом, чтобы лучше разогреть пищу, необходимо снять крышку контейнера и использовать ее.
3. Чтобы избежать разрыва яичной скорлупы, перед приготовлением яйца вы можете постучать по большому концу яйца стальной иглой и сделать небольшое отверстие.,  
Затем положите маленькую головку на полку.
4. Быстро положите вареные яйца в холодную воду, что облегчит очистку яиц и улучшит их вкус при употреблении в горячем виде.
5. Для двухслойных панч-боксов рекомендуется использовать нижний слой приготовленной на пару яичной мякоти.

**Использование метода вытяжки воздуха**


1. Принципиальная схема работы насоса






При закрытии крышки коробки для ланча проверьте средний силиконовый обратный клапан. Убедитесь, что обратный клапан и крышка установлены на место.


2. Принципиальная схема в вакууме или нормальном состоянии



Переключите обратный клапан на выпуск воздуха



Откры крышку



Чтобы облегчить открывание крышки коробки для ланча, пропылесосьте или нажмите на этот процесс, чтобы открыть крышку при нормальном давлении

## Меры предосторожности

- 01 1. Перед использованием проверьте, соответствует ли номинальное напряжение, указанное на заводской табличке изделия, используемому вами напряжению.
- 02 2. Пожалуйста, используйте источник питания с защитой от заземления для обеспечения личной безопасности.
- 03 3. При использовании изделие следует размещать на устойчивой платформе в недоступном для детей месте.
- 04 4. Не нажимайте кнопку питания слишком сильно, чтобы предотвратить повреждение выключателя питания.

5. Не используйте его на термостойких поверхностях или вблизи них, таких как ковры, пластиковые покрытия и т.д., Предметы, которые могут быть повреждены паром.   
Не размещайте его над этим изделием.

26. Если изделие сгорело насухо, пожалуйста, добавьте воды в корпус или отключите источник питания и не прикасайтесь к нагревательному элементу, чтобы предотвратить это. В случае получения травмы,   
пожалуйста, отключайте источник питания, когда он не используется, чтобы избежать непрерывного сухого горения и повреждения машины.;

27. При использовании изделия из парового отверстия будет выбрасываться большое количество пара. Будьте осторожны, чтобы не пострадать от пара.

Р8. После завершения приготовления пищи в корпусе все еще остается много пара. Не открывайте крышку сразу и подождите несколько минут при выключенном питании.   
Снова включите часы, чтобы пар не повредил.

9. Машина имеет функцию тепловой защиты. Если вам нужно готовить пищу непрерывно, вы должны позволить машине приготовить пищу во второй раз.   
Устройство должным образом охлаждено, в противном случае индикатор работы не загорится.

10. При добавлении максимального количества воды в продукт во время работы произойдет переполнение, что может привести к нарушению безопасности. Иньхуэй,   
пожалуйста, используйте продукт строго в соответствии с инструкциями по применению.

\* 11. Пожалуйста, не погружайте корпус в воду и не допускайте попадания жидкости в корпус во время чистки, чтобы избежать опасности!

12. Если гибкий шнур шнура питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем или его отделом технического обслуживания или аналогичными специалистами.   
Персонал будет заменен.

13. Нагревательная пластина, используемая для нагрева в корпусе, не должна находиться в непосредственном контакте с физическим объектом.

14. Изделия из нержавеющей стали (для контакта с пищевыми продуктами), вам необходимо вымыть их с моющим средством при первом использовании, а затем использовать их.   
Ошпарьте только что вскипевшую кипящую воду более чем на 1 минуту и стерилизуйте ее.



01

1. После его использования, пожалуйста, вовремя выньте вилку из розетки.

02

2. Коробку для ланча, полку и верхнюю крышку можно очистить с помощью моющего средства и губки. Пожалуйста, не протирайте жесткой щеткой или шариком из проволоки из нержавеющей стали, чтобы не повредить поверхность.

03

3. Не погружайте всю машину в воду для очистки, если корпус загрязнен. Протрите его отжатым влажным полотенцем, чтобы избежать утечки двигателя сбой.

04

4. Когда изделие не используется в течение длительного времени, пожалуйста, очистите и протрите его, положите в упаковочную коробку и поместите в проветриваемое и сухое место, чтобы избежать сырости влияет на использование.



## Анализ общих проблем

01

1. Индикатор питания не горит:

a. Есть ли перебои в подаче электроэнергии?

b. Подключена ли вилка питания к розетке?

c. Выключена ли розетка?

d. Подсоединен ли хвостовой штекер шнура питания коробки для приготовления ланча к задней бабке корпуса и плотно ли он подключен?

e. Выключена ли кнопка включения?

f. Сгорела ли вода досуха, и тело находится в состоянии защиты от сухого горения?

02

2. Рис приготовлен слишком вареным или слишком сырым:

a. Добавьте слишком много или слишком мало воды (слишком много кипяченой воды - слишком вареная, слишком мало кипяченой воды - слишком сырая)?




b. Не покрыта ли нагревательная пластина слишком толстым слоем накипи?

### Замечания:

После анализа вышеуказанных явлений неисправность не может быть исключена. Пожалуйста, свяжитесь с ремонтным пунктом компании или дилером. Строго запрещено не

Профессионалы самостоятельно разбирают и собирают машину.

# 产品规格及参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定容量	额定功率	外观尺寸 (长X宽X高)	产品图片
DFH-S285	220 В	~ 50 Гц	1.3Л.	200 Вт	182X170X: 140 (мм)	
DFH-S2358	220V	~ 50Hz	2.0L	270W	179X165X: 230 (мм)	
DFH-B13E5	220 В	~ 50 Гц	1.3Л	270 Вт	186X172X: 164 (мм)	
DFH-S2016	220 В	~ 50 Гц	1.3Л	200 Вт	179X165X: 156 (мм)	
DFH-B14E2	220 В	~ 50 Гц	1.4Л	270 Вт	186X172X: 204 (мм)	
DFH-S2017	220 В	~ 50 Гц	2.0Л	270 Вт	182X170X: 233 (мм)	
DFH-S263	220 В	~ 50 Гц	2.0 Л	270 Вт	186X172X: 234 (мм)	
DFH-S2516	220 В	~ 50 Гц	1.2Л	270 Вт	182X170X: 192 (мм)	
DFH-A15D1	220 В	~ 50 Гц	1.5Л	270 Вт	181X164X: 220 (мм)	

DFH-S2116	220 В ~ 50 Гц	1.4 Л	270 Вт	175X156X195 (мм)	
DFH-B10G11					
DFH-B10Q3	220 В ~ 50 Гц	1.0 Л	270 Вт	240X125X150 (мм)	
DFH-B10J2					

Подробная информация о материалах "использование при контакте с пищевыми"

Материалы, контактирующие между этим продуктом и пищевыми продуктами, соответствуют требованиям соответствующих стандартов безопасности пищевых продуктов

Название детали	материал	стандартный
Керамическая чаша	Tao 瓷	GB4806.4-2016
Полка/Корпус/Мерный стаканчик/ Крышка / подставка для яиц	Полипропиленовое волокно (гомополимер полипропиленового волокна) / Соплимер пропилен-ацетата (PP)	GB4806.7-2016
Контейнер из нержавеющей стали / Стальная игла	Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10(304)	GB4806.9-2016
Нагревательная пластина / Нагревательный элемент PTC	Политетраоксиэтанол (тефлон) / Покрытие: YZAlSi11Cu3	GB4806.9-2016 / GB4806.10-2016
Водонепроницаемое силиконовое кольцо	Полидиметилсилоксан (силиконовый каучук)	GB4806.11-2016
контейнер 盖	Углерод-холодный диоксид и 4,4'-циклогексил бис (2-метил основание) и 4,4'-изопропилендиахинон (двойной (A) и [4-(1-метил 1-ил этил) группа] Основа] Холодный полимер (ПК)	GB4806.7-2016

Внимание: Материалы деталей, контактирующих с пищевыми продуктами, используемых в разных моделях, могут отличаться. Пожалуйста, обратитесь к фактической приобретенной модели.

Условия использования 1 В период отсутствия посетителей компоненты нагревательного элемента PTC должны избегать слияния с сильными кислотными веществами.

2. 亦应注意使用温度不得超过260℃。

• Данное изделие соответствует требованиям "Административных мер по ограничению использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях".

• В течение периода экологически чистого использования потребители не будут допускать утечки или выпадения в осадок вредных веществ при нормальном использовании.

Вы можете с уверенностью использовать его для решения проблем, влияющих на здоровье потребителей.

• Срок экологически чистого использования продукции компании составляет 10 лет, и данный продукт можно использовать только при нормальных обстоятельствах, как описано в данном руководстве.

Когда продукт произведен, действителен только "период использования для защиты окружающей среды". 10

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртутный Столб	Магазин (Cd)	Шесть цен (Cr(VI))	Мультнастралийский союз (ПБД)	Тайна Дуоао Эр Цуй (ПБДЭ)
Пластиковые компоненты	○	○	○	○	○	○
Сборка печатной платы	×	○	○	○	○	○
контейнер	○	○	○	○	○	○
Узел нагревательного элемента	×	○	×	○	○	○
шнур питания	×	○	○)	○)	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364 ]

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的

Требования к количеству следующие

×: указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает нормы GB/T 26572. ]

Установите предельные требования

Примечания: Вышеуказанный некоторые части "x" содержат опасные вещества, которые превышают стандарт из-за современного технического уровня отрасли. Из-за ограничений замена или сокращение не могут быть достигнуты временно.

# Гарантийный талон на послепродажное обслуживание

Уважаемые пользователи, благодарим вас за покупку и использование серии продуктов бренда нашей компании "Маленький медведь". В соответствии с правилами "новых трех гарантий", с даты покупки продукта. Начиная с (считая с даты получения пользователем), вы можете воспользоваться бесплатной гарантией сроком на один год на всю машину в случае возникновения проблем с качеством при наличии действительного счета. Обязательства по обслуживанию заключаются в следующем:

Время покупки	Вернуться к розничному продавцу (Офис закупок)		Отправить ремонт (Отправить в ближайший специальный пункт ремонта)		Отправить ремонт (отправить обратно в компанию)	
	наслаждаться услугой	Приведенность пользователей Стоимость	наслаждаться услугой	Пользователи должны наслаждаться услугой	Приведенность пользователей Стоимость	Стоимость
В течение 7 дней	Возврат и обмен, Бесплатный ремонт	не быть	/	/	/	/
8-15 дней	Обмен, Бесплатный ремонт	не быть	/	/	/	/
16-30 дней	/	/	Бесплатный ремонт	Отсутствие бесплатного обслуживания	/	не быть
31-180 дней	/	/	Бесплатный ремонт	Отсутствие бесплатного обслуживания, доставка в одну сторону	/	/
181 день-1 год	/	/	Бесплатный ремонт	Отсутствие бесплатного обслуживания, доставка в одну сторону	/	/
Более 1 года	/	/	Оплачиваемое обслуживание	Плата за безопасность ремонта; плата за почтовую рассылку в оба конца за ремонт	Плата за техническое обслуживание после ремонта	Плата


**Примечания:** 1. Если у розничного продавца есть дополнительные обязательства, он несет их.;  
 2. Для получения дополнительной информации о специальных точках технического обслуживания Xiaoxiong, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт компании: [www.bears.com.cn](http://www.bears.com.cn) ;  
 3. Продукты компании не предоставляют услуги на месте.

В любом из следующих случаев гарантия не распространяется (ремонт или покупка аксессуаров могут быть предоставлены за дополнительную плату)  
 • Никаких купюр и ваучеров на покупку;  
 • Возвращенные или обменные товары влияют на вторичные продажи; • Почерк счетов за покупку и ваучеров неясен или был изменен; • Сбой, вызванный несоблюдением пользователем требований руководства по эксплуатации; • Повреждения, вызванные неправильным хранением, обслуживанием и использованием пользователем; • Предметы домашнего обихода используются для использования вне дома (например, в производстве, эксплуатации, коммерческом использовании и т.д.); • Сбои, возникающие после того, как пользователь самостоятельно разбирает или разбирает, изменяет или устанавливает другие функции;  
 • Не включает расходные материалы, которые необходимо время от времени заменять (режущие головки и компоненты из нержавеющей стали, фильтры, фильтрующие элементы, активированный уголь, паровые стойки, паровые лотки) и т.д.; хрупкие детали  
**Изделия (керамика, стекло, пластмасса);**  
 • Ущерб, причиненный непреодолимыми факторами (такими как стихийные бедствия, такие как молния, пожар, землетрясение, наводнение и т.д.);  
 • Товары, приобретенные в торговых точках, которые не авторизованы Bear.

Запрос на подлинность продукта (примечание: код защиты от подделки указан в нижней части продукта или вокруг основного корпуса)

способ [www.bears.com.cn](http://www.bears.com.cn) поиск >

Страница запроса официального веб-сайта



方法 2



短信

106902792222

方法 3



0757-22663315

Информация о продукте (обязательно):

Розничный торговец (идентификатор магазина) \_\_\_\_\_

Модель продукта: \_\_\_\_\_ Номер заказа: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_ имя/идентификатор пользователя: \_\_\_\_\_

Контактный номер:- \_\_\_\_\_ -Содержание услуги: Отправка возврата · ремонт сети обмена ⚙

Адрес пользователя:- \_\_\_\_\_

Описание причины возврата и обмена/отказа:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Обратный адрес для ремонта:

Получатель: Отдел обслуживания клиентов ☎

☎ Телефон: 4006622580

Адрес: № 3, дорога Ляннань, Промышленная зона Фуань, город Лепиу, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай 📍

Напоминание: Мы не принимаем поверхностную почту или доставку.

Послепродажная сервисная поддержка:

I EYE ELECTRIC CO., LTD. BEARELECTRIC APPLIANCE CO., LTD., 000

www.bears.com.cn Электронная почта bears@bears.com.cn

Сина Вейбо: Http://weibo.com/bear200%

Тел.: 410-66-22580

Назад к Шен назад



Сканирование на один день, интимное обслуживание для Зонга