

02 Инструкция по применению

Пакетное хранение

- Магнитное поглощение допота содержится в гнезде допота в отсеке для допота.
- Возьмитесь за основной корпус ручки, потяните заднюю крышку наружу и извлеките партию со склада. 
Дозирующую головку можно снять.
- После установки допота обратно в гнездо для допота отсека для допота извлеките его из хвостовика корпуса рукоятки.
Внутри отсек для дозирующей головки магнитно адсорбирован в основном корпусе ручки.

Использование продукта

- Бит может быть непосредственно вставлен в шпатель отвертки для использования, и он фиксируется с помощью магнитного всасывания. 

Этот набор Джейн.

- Взявшись за основной корпус рукоятки, поверните винт по часовой стрелке и выверните винт против часовой стрелки.

03 Меры предосторожности

- Отсек для дозирующей головки может быть отделен от корпуса ручкой.
- При установке винтов это изделие должно быть перпендикулярно обрабатываемой детали.
- Пожалуйста, при хранении держите штамп лицевой стороной вверх и в тепле.
- Пожалуйста, не разбирайте данное изделие без разрешения.

04 Параметры продукта

Модель продукта: QWLSD004 Вес нетто продукта: около 60 г.

Максимальная короткая рукоятка: 2 Н·М. Размер: 120×16,6×16,6 мм Модель пакетной головки: двухголовая пакетная головка C4× L30mm

T2 / T3 / T4 / T5H/T6H / T8H / T9H / T10H / H1.5 /
H2.0 / H2.5 / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / SL1.5 / SL2.0 /
P2 / P5 / TW1/U2.6 / Y0.6 / W1.5 / A2.3