



DOCO

Добро пожаловать в DOCO)

Благодарим вас за выбор электрической щетки для купания DOCO, DOCO обеспечит вам глубокое очищение, все в одном 
Освежающий.

Внешний вид и детали продукта

1. Хост с щеточной головкой X 1
2. USB-кабель для зарядки X1
3. Руководство пользователя X1




Хост с щеточной головкой x 1




USB-кабель для зарядки x 1

Способ работы

- Щетка для купания имеет два оборота и одну головку щетки. выберите режим в соответствии с вашими собственными потребностями.
- Направьте головку щетки в гнездо для карты памяти и нажмите на нее, услышав звук наклейки taste, означающий, что установка завершена.
- Нажмите кнопку переключения один раз для первого режима, и головка щетки вращается быстро; нажмите два раза для второго режима, и головка щетки вращается медленно. 

Поверните; нажмите три раза, чтобы выключить машину.



Как использовать ㄣ

1. Установите головку щетки и проверьте, надежно ли она установлена.
2. Нажмите кнопку переключения, чтобы выбрать соответствующий режим.
3. После купания промойте изделие чистой водой и высушите шарики.


Инструкции по зарядке]

- В первый раз полностью зарядите щетку для ванны, а затем используйте ее снова. Если вы используете ее не часто, пожалуйста, продолжайте заряжать каждые два месяца. Б

Электричество один раз.

- Пожалуйста, держитесь подальше от источников воды во время зарядки и не заряжайте вблизи наполненных водой ванн, ванн или других емкостей с жидкостью.
- Пожалуйста, используйте адаптер 5 В для зарядки. Индикатор зарядки загорается красным, указывая на то, что зарядка началась. •

Когда индикатор зарядки загорается зеленым, это означает, что щетка для купания полностью заряжена. Полная зарядка занимает около 2 часов. • Порт для зарядки расположен внизу. Вам нужно повернуть крышку, чтобы снять ее и подключить USB-кабель для зарядки.



Очистка и техническое обслуживание 71г

- Мойте голову водой после каждого использования.
- После чистки, пожалуйста, высушите головные принадлежности.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для очистки изделия.

Меры предосторожности 71г

1. Этот продукт не может использоваться в качестве игрушки для маленьких детей.
2. Дети и люди с ограниченными возможностями должны использовать его под руководством взрослых.
3. Этот продукт нельзя использовать в особых средах, таких как агрессивные или взрывоопасные газы.
4. Данное изделие не может использоваться в качестве медицинского прибора.
5. Данное изделие может использоваться только в качестве бытового прибора и не может использоваться в промышленных целях.
6. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте и т.д. Продукт без разрешения.
7. Не храните под прямыми солнечными лучами или в местах с перегретой или влажной средой хранения.
8. Если шнур питания поврежден, вы должны использовать специальный шнур или приобрести специальный шнур у его производителя или в отделе технического обслуживания. ☹

Компоненты для замены.

Технические характеристики продукта



Название продукта: Электрическая щетка для ванны |

Модель продукта: DOCO BC001 .

颜

Цвет: Белый 色

Размер продукта: 35.8*8.7*7.5 CM |

Номинальная мощность: 5 Вт W

Номинальное напряжение: 5 В / V

Емкость аккумулятора: 1600 мАч |

Вес продукта нетто 291 г

Контактная информация для послепродажного обслуживания



Телефон: 400-096-1996 ;

Время работы: С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Производитель: Xiaohui Technology (Shanghai) Co., Ltd.]