


Инструкция по эксплуатации Xiaomi Walkie-talkie Lite 5




Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.


Введение продукта



Введение продукта




Правая сторона



дно

Зарядные контакты

Список аксессуаров !



USB-кабель для зарядки ⠁



Инструкция по эксплуатации ⠁

внимание:

- Антenna не съемная, пожалуйста, не тяните ее с силой, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
- Роль отверстия для сброса: когда машина не может быть выключена normally или зависает, зависает и в других экстремальных ситуациях, используйте оптоволокно . Мелкие объекты можно принудительно отключить, нажав на отверстие сброса. Не нажмайте на отверстие сброса по желанию.
- Эта портативная радио совместима с основными наушниками с разъемом 3,5 мм, представленными на рынке. нажмите и удерживайте корпус радио во время разговора.
- Кнопка вызова может отправлять голосовые сообщения.
- Задний зажим предназначен для вставки в линию, и его можно вставить непосредственно в ремень, карман и т.д. без ручного открывания.

использовать


Переключающая машина ⠇

В состоянии выключения нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы индикатор ⌁

загорелся Загорится зеленым, и загрузка пройдет успешно;

Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку питания еще раз, чтобы указать ⌂

Индикатор загорается красным, и завершение работы выполнено успешно.




Нажмите и удерживайте кнопку питания ⌁

Переключающая машина ⌂

Настройки канала


После включения поверните ручку канала для переключения каналов, всего на выбор 16 каналов.



Примечание: Для получения информации о заводских каналах радио, пожалуйста, обратитесь к "Списку предустановленных каналов" в конце руководства.

Внутренняя связь

После включения питания установите радио на тот же канал, и можно будет осуществлять внутреннюю связь.



Поднесите радио примерно на 3-5 см перед собой,

Нажмите и удерживайте кнопку вызова, чтобы начать говорить, вы можете это сделать .

При отправке голоса.



использовать

Запрос мощности |

При включении просто нажмите кнопку питания, чтобы проверить текущий уровень мощности, а цвет индикатора указывает на текущий уровень мощности. |

состояние.


зеленый свет	Достаточный заряд батареи
Оранжевый свет	Средняя батарея
красный свет	Батарея разряжена, пожалуйста, зарядите ее !

Примечание: Когда батарея портативной радиосистемы разряжена, индикатор мигает красным, пожалуйста, заряжайте ее вовремя.

заряжать |

Во время зарядки индикатор горит оранжевым и всегда горит;

После полной зарядки индикатор всегда горит зеленым цветом.



использовать


заряжать !

внимание:

Эта портативная радио поддерживает два способа зарядки: зарядку через USB и зарядку от наземного зарядного устройства.

- Зарядка через USB: Пожалуйста, используйте для зарядки адаптер питания 5 В, сертифицированный CCC. Рекомендуется использовать выход адаптера. Выходная мощность по току превышает 1 А, а время полной зарядки составляет около 3,5 часов; если выходная мощность по току превышает 1 А, время полной зарядки составляет около 3,5 часов. Как только он опустится ниже 1А, время зарядки увеличится.(Адаптер необходимо приобрести отдельно)
- Зарядка зарядного устройства для сиденья: Вы можете приобрести "подставку для зарядки Xiaomi Walkie-talkie Lite" для зарядки.

Пакетная конфигурация



Инициализация настройки

Конфигурация приема

- Сначала нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости
- Нажмите и удерживайте кнопку вызова еще 3 секунды,

Пока не загорится зеленый индикатор

- Сначала нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости
- Нажмите и удерживайте кнопку вызова еще 3 секунды,

Пока не загорится оранжевый индикатор

Примечание: Пожалуйста, не используйте несколько портативных радио для запуска конфигурации одновременно во время процесса пакетной настройки, чтобы избежать путаницы.

использовать

Подключитесь к приложению Mijia ↗

Этот продукт подключен к Mijia, и им можно управлять через приложение Mijia. Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mijia, оно установлено Пользователи, установившие приложение Mijia, перейдут непосредственно на страницу подключения устройства.

Или найдите "Mijia" в app Store, скачайте и установите ПРИЛОЖЕНИЕ Mijia. Откройте домашнюю страницу приложения Mijia в правой части страницы. Нажмите "в верхнем углу". Добавить в соответствии с методом запроса приложения оборудования.



QR-код для загрузки приложения Mijia ↗

подсказка:

- В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia фактическая операция может немного отличаться от приведенного выше описания, пожалуйста, следуйте текущему Следуйте инструкциям в приложении Qianmijia.
- Для получения дополнительных функций, таких как запись треков, пожалуйста, скачайте и установите приложение Xiaomi Walkie-talkie.



Приложение Xiaomi Walkie-talkie скачать QR-КОД ↗

Меры предосторожности

предупреждать

Поскольку связь по радио может повлиять на электронные или медицинские устройства, пожалуйста, не используйте ее в следующих сценариях

Эта портативная радио:

- Вокруг больниц, людей с кардиостимуляторами и другими медицинскими устройствами;
- Взрывоопасные места, такие как заправочные станции (такие среды, как легковоспламеняющиеся газы, пыль, металлические порошки и гранулированные порошки);
- На борту воздушного судна (и вблизи других электронных устройств, подверженных помехам);
- Любые другие случаи, когда использование радиооборудования ограничено.

Пожалуйста, не выполняйте следующие незаконные операции с радио, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования или даже причинению вреда здоровью:

- Пожалуйста, не подавайте напряжение, отличное от указанного напряжения, на источник питания или интерфейс зарядки этой радио;
- Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте эту портативную радио;
- Пожалуйста, не проливайте эту радио в воду;
- Пожалуйста, не бейте и не бросайте эту радио.

Если хост-устройство дымится или издает неприятный запах во время зарядки, пожалуйста, немедленно выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить ее  повреждение. Это вызывает нагрев, горение, пожар и даже взрыв.

Другие меры предосторожности

- Пожалуйста, не ставьте эту радио под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателем;
- Пожалуйста, не используйте эту радио рядом с телевизором или радио (на телевизоре или радио появится функция беспроводной связи). 
Электрические помехи);
- Пожалуйста, не используйте эту портативную радио в людных местах, чтобы избежать воздействия на окружающих или повреждения антенны.

основные параметры



Модель продукта: XMDJJL01

Размер продукта: 55,9 × 30,2 × 190 мм

(Включая длину антенны 70 мм, толщину заднего зажима 6,6 мм)

Вес продукта нетто: 163 г

Тип батареи: литий-ионная батарея 18650

Емкость аккумулятора: 2000 мАч (7,4 Втч)

Рабочая температура: -20 °C ~ 50°C

Температура зарядки: 0 ° C ~ 45°C

Тип интерфейса: Micro-USB

Входные параметры: 5V =-1A

Мощность передачи: 3 Вт / 0,5 Вт

Диапазон частот: Любительский У-диапазон / общедоступный диапазон частот



Способ модуляции: 16K0F3E/8K50F3E

Рассеянное излучение: < 7.5 p W

Чувствительность приема: -122 дБм (12 дбсина)

Исполнительный стандарт: Q/XAFY0001-2020

Основные параметры

Диапазон каналов

Через приложение MiJia пользователи могут установить частоту 430-440 МГц (мощность 3 Вт). Частота в диапазоне 409,7500 МГц-409,9875 МГц (мощность 0,5 Вт).

Дозвуковой код (подробный список см. в приложении MiJia)

Всего 258 групп, включая 50 групп аналоговых дозвуковых кодов и 104x2 группы (N-фазные и I-фазные) цифровых дозвуковых кодов на ярд.

Список предустановленных каналов

Эта портативная радио содержит 16 каналов, и заводская частота, соответствующая каждому каналу, показана в таблице ниже.

Номер канала	Частота (МГц)	Номер канала	Частота (МГц)
1	430.1375	9	434.1375
2	430.4375	10	434.4375
3	431.1375	11	435.1375
4	431.4375	12	435.4375
5	432.1375	13	436.1375
6	432.4375	14	436.4375
7	433.1375	15	437.1375
8	433.4375	16	437.4375

Декларация об опасных веществах в электрических и электронных изделиях |

Наименование и содержание опасных веществ в продукте |

Название детали/ведущий материал	Опасные вещества					
	Меркаптаты (Pb)	Меркаптаты (Hg)	Меркаптаты (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Сульфаты (PBB)	Дуао 臭 Союзный чай 二苯醚 (ПБДЭ)
Продается	O	O	O	O	O	O
Антенна	O	O	O	O	O	O
Лялька	O	O	O	O	O	O
Соединительная деталь	O	O	O	O	O	O
Печатная плата	X	O	O	O	O	O
Направляющий провод	O	O	O	O	O	O

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента соответствует GB/T 26572. Предписанные предельные требования заключаются в следующем.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает ГБ/Т. Предельные требования указаны в 26572.



• Описание периода использования охраны окружающей среды |

Экологически чистый период использования относится к нормальным условиям использования Xiaomi walkie-talkie Lite и его аксессуаров. Некоторые токсичные и вредные вещества или элементы не будут просачиваться, и пользователи электронных информационных продуктов будут использовать продукт. Срок для того, чтобы не нанести серьезного загрязнения окружающей среде или не нанести серьезного ущерба их лицам и имуществу.

Политика гарантии на портативную радио (этот пункт применим только к материковому Китаю)

Правила гарантии |

Послепродажное обслуживание данного продукта осуществляется строго на основании Закона Китайской Народной Республики о защите прав потребителей, в Закон о качестве |
продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания. Содержание услуги заключается в следующем:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта".  В случае сбоя он был протестирован и определен центром послепродажного обслуживания Xiaomi и может быть возвращен или обменен бесплатно.

услуга;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, этот продукт появится в "Таблице неисправностей производительности продукта". В  случае перечисленных сбоев в работе он был протестирован и определен центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и его можно обменять  бесплатно. Товары или услуги по ремонту;

3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишитесь на него, производительность этого продукта будет соответствовать характеристикам, указанным в "Таблице неисправностей производительности  продукта". В случае сбоя он может быть протестирован и определен в центре послепродажного обслуживания Xiaomi, а услуги по техническому обслуживанию предоставляются бесплатно.

Таблица неисправностей производительности продукта

название 	Сбой в работе 
	Оболочка сломана и повреждена из-за структурных или материальных проблем 
	Портативная радио не может быть включена или использована в обычном режиме после зарядки
Портативная радио Xiaomi Lite :	Портативная радио не может быть заряжена 
	Недопустимая кнопка 
	После того, как настройки станут нормальными, Xiaomi walkie-talkie Lite не сможет normally подключаться к внутренней связи 

- Политика гарантии портативной радио (этот пункт применим только к материковому Китаю)

Негарантийные правила |

Если возникают следующие обстоятельства (но не ограничиваются следующими обстоятельствами), на них не распространяется гарантия и требуется оплата  техническое обслуживание:

- Несанкционированная разборка, ремонт, модификация, неправильное использование, злоупотребление и прием жидкости персоналом, уполномоченным Xiaomi;
- Несчастные случаи, сбои или повреждения, вызванные использованием неоригинальных аксессуаров;
- Срок действия трех пакетов был превышен;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Условия, которые не соответствуют неисправностям производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей производительности продукта";
- По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия".  прикрытие;
- Вызвано неправильным использованием, обслуживанием и настройкой в соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации Xiaomi Walkie-Talkie Lite". 

Любой ущерб;

- * Злонамеренно повредить содержимое гарантийного талона и информацию о корпусе, включая неясные повреждения, саморазрыв, сбор и т.д.;
- Другие сбои и повреждения, вызванные проблемами, отличными от дизайна, изготовления, качества и т.д. самого продукта.

Замечания

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. В руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки из-за обновлений. Что касается обновлений и обновлений продукта, то между фактическим продуктом и принципиальной схемой могут быть небольшие различия. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту в качестве ссылки.

Три упаковки продуктовых ваучеров

Для дилеров / пользователей, чтобы сэкономить ₽

Имя клиента (г-н/г-жа)

Контактный номер ↗

Адрес клиента ↗

Почтовый индекс ↗

Модель продукта -

ИДЕНТИФИКАТОР СМИИТ ↗

产地 ↗
zemlya ↗

Механический цех ↗

Адрес магазина :

Контактный номер магазина ↗

Почтовый индекс ↗

Дата покупки ↗

Номер счета-фактуры ↗

Привязанность ↗

Подпись покупателя ↗