



Введение продукта

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.



Индикатор зарядки

Кнопка зарядного чехла




порт для зарядки

Чехол для зарядки



Вице-президент

Многофункциональная сенсорная зона



Основная пленка


Зарядные контакты

наушники

заряжать ,



Изоляционная пленка



2 • Перед включением и использованием, пожалуйста, извлеките левый и правый зарядные устройства для наушников • Подключите кабель для зарядки, чтобы одновременно заряжать гарнитуру и чехол для зарядки

Изолирующая пленка на электрических контактах соединяет зарядный футляр и ухо

заряжать.

Машина полностью заряжена.

• Зарядный чехол заряжен не полностью, индикатор зарядки горит белым светом, а индикатор горит долго

Он включен, и индикатор зарядки гаснет после его полной зарядки.


включать

Гарнитура находится в чехле для зарядки, и гарнитура автоматически включится после открытия крышки.

Наденьте наушники

Извлеките гарнитуру из зарядного чехла и наденьте ее в соответствии с логотипом слева и справа от гарнитуры.

Совет: После использования, пожалуйста, вовремя положите наушники обратно в зарядный отсек, чтобы продлить срок службы наушников и предотвратить их потерю.



СВЯЗЬ

Подключение к новому устройству

1. Поместите наушники в чехол для зарядки, откройте крышку чехла для зарядки, нажмите и удерживайте кнопку чехла для зарядки около 2 секунд. Чехол для зарядки белого цвета. Индикатор мигает, и гарнитура ожидает подключения.

2. Включите Bluetooth устройства, найдите и подключите "Redmi Buds 3".

Если подключение не удалось, вставьте гарнитуру обратно в зарядный отсек и повторите описанную выше операцию.

Совет: При первом подключении устройства, пожалуйста, снимите изолирующую пленку с левого и правого наушников и наденьте левый и правый наушники обратно. Зарядный футляр, откройте крышку зарядного футляра для сопряжения.

Быстрое подключение телефона Xiaomi

Поместите гарнитуру в чехол для зарядки, закройте крышку, подойдите к разблокированному телефону Xiaomi с включенным Bluetooth и включите зарядку. С помощью крышки электрической коробки следуйте инструкциям во всплывающем окне мобильного телефона, чтобы подключить наушники.

Совет: Чтобы использовать функцию быстрого подключения, вам необходимо обновить систему мобильного телефона до последней стабильной версии. В настоящее время только некоторые небольшие телефоны Mi поддерживают эту функцию.

Автоматическое подключение

Гарнитура находится в чехле для зарядки, включите чехол для зарядки, и гарнитура автоматически подключится к недавно подключенному устройству Bluetooth; если нет

При подключении к любому устройству гарнитура автоматически переходит в состояние ожидания подключения.


Совет: Если гарнитура не может быть автоматически подключена обратно к устройству, вам необходимо вручную подключить ее к интерфейсу Bluetooth устройства.

Восстановление заводских настроек

1. Положите наушники в чехол для зарядки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку зарядного чехла более 10 секунд, белый индикатор быстро мигает, и отпустите кнопку.
3. Гарнитура восстанавливает заводские настройки, старая запись подключения очищается, и режим сопряжения возвращается.


Совет: Из-за характеристик подключения сигнала Bluetooth в местах, где электромагнитные помехи 2,4 ГГц являются плотными, может быть возможно

Иногда происходит прерывистое отключение или тишина.



Функциональные точки

Совет: Если на улице слишком холодно и руки становятся сухими, сенсорная гарнитура может выйти из строя.



Ответить/повесить трубку

Дважды щелкните многофункциональную сенсорную область левого / правого наушника, чтобы ответить на входящие вызовы; три раза щелкните многофункциональную сенсорную область левого / правого наушника, чтобы отклонить или повесить трубку. Выключите телефон.

Воспроизведение/пауза звука

Способ 1: Снимите все наушники и поставьте звук на паузу.

Способ 2: Длительное нажатие на многофункциональную сенсорную область левого / правого наушника, звук приостанавливается, а затем длительное нажатие на многофункциональную сенсорную область левого / правого наушника. Сенсорная область, воспроизведение звука.

Переключение следующей песни / предыдущей песни

В режиме воспроизведения звука дважды щелкните многофункциональную сенсорную область наушников, чтобы воспроизвести следующую песню; трижды щелкните многофункциональную сенсорную область наушников, чтобы воспроизвести предыдущую песню. Коснитесь области и воспроизведите предыдущую песню.

Разбуди голосового помощника одноклассника Xiaoai

В режиме ношения (не во время разговора) нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную область гарнитуры, чтобы разбудить голосового помощника Xiaoai.*

* Устройство должно поддерживать функцию голосового помощника и установить "жест длительного нажатия" в приложении Xiaoai ОДНОКЛАССНИКИ, чтобы разбудить голосового помощника Xiaoai ОДНОКЛАССНИКИ.

Если это мобильный телефон Xiaomi, вам необходимо включить "Blue open headset Wake Up" в приложении Xiaoai Одноклассники, чтобы использовать гарнитуру в первый раз.

О тебе, Сяоай, одноклассники :

Логотип "Встроенный Xiaoai Classmate" указывает на то, что данный продукт имеет встроенную интеллектуальную голосовую службу Xiaoai classmate. Через гарнитуру, то есть Он может разбудить голосового помощника, и вы можете давать голосовые инструкции, воспроизводить музыку и проверять маршруты, не используя мобильный телефон. Устанавливайте будильники, регулируйте громкость, получайте информацию о погоде и даже удаленно управляйте умными приборами дома. Вы также можете Настройте интеллектуальную сцену, которая предназначена исключительно для вас, и позвольте учащимся Xiaoai автоматически транслировать ограниченную информацию, информацию о дорожном движении или информацию о дорожном движении для вас.

Люди слушают новости и музыку.

Встроенная функция Xiaoai classmate этого продукта должна быть подключена к мобильному телефону через Bluetooth для использования с клиентом Xiaoai classmate. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить приложение Xiaoai ОДНОКЛАССНИКИ.



Встроенные одноклассники Xiaoai прослушивают партитуру

Мобильный клиент одноклассников Xiaoai

Подключение одноклассников Xiaoai

Быстрое подключение устройства

Скачайте и откройте приложение Xiaoai Одноклассники. Поместите гарнитуру в чехол для зарядки, закройте крышку и закройте разблокированный и включенный Bluetooth. Для функционального мобильного телефона откройте крышку зарядного чехла и следуйте инструкциям на интерфейсе мобильного телефона, чтобы подключить гарнитуру.

Совет: Мобильные телефоны Xiaomi, мобильные телефоны Apple и другие мобильные телефоны Android поддерживают подключение и использование приложения Xiaoai Classmate.

После успешного подключения вы можете обновить прошивку для гарнитуры через приложение Xiaoai ОДНОКЛАССНИКИ.

Примеры общих функций:

После подключения к мобильному клиенту Xiaoai Classmate нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную область гарнитуры (уже через приложение Xiaoai Classmate).

Установите "жест длительного нажатия", чтобы разбудить одноклассников Xiaoai), чтобы активировать интеллектуального голосового помощника, который поможет вам пройти

Выполните задание голосом.

(Поставьте будильник на 8 часов завтрашнего утра) (пауза) (Какой сегодня день по лунному календарю) (громче)

(Какая сегодня погода) (Как сказать "спасибо" по-французски) (Я хочу послушать перекрестные помехи)

Основные параметры

Модель продукта: M2104E1

Основные параметры наушников

Размер продукта: 40,7 ×16,9×18,7 мм

Вес нетто одного уха: около 4,47 г

Расстояние связи: 10 метров (безбарьерная воздушная шахтная среда)

Емкость батареи: 35 мАч (один наушник)

Входные параметры: 5 В: = 70 мА

Тип батареи: литий-ионная полимерная батарея

Беспроводное подключение: Bluetooth 5.2

Исполнительные стандарты: GB 8898-2011, GB/T 13837-2012, GB/T 9254-2008 Идентификатор CMIIT: 2021DP6740

(расположен на внутренней стороне левого и правого наушников и на внутренней стороне верхней крышки зарядного чехла)

Основные параметры зарядного футляра

Размер продукта: 49,6 ×49,6×24,4 мм

Емкость батареи: 310 мАч

Входные параметры: 5 В: == 500 мА

Выходные параметры: 5 В::= 150 мА

Тип батареи: литий-ионная полимерная батарея



предупреждать

- Изделие содержит несъемный аккумулятор для ключей. Пожалуйста, не заменяйте аккумулятор самостоятельно, чтобы избежать повреждения аккумулятора или оборудования. электричество
Аккумулятор может быть заменен только авторизованным сервисным центром, и необходимо заменить аккумулятор той же модели. Замена батареи неправильной модели будет существовать опасность взрыва. Пожалуйста, не выбрасывайте старые батарейки в мусор жизни и утилизируйте это оборудование в соответствии с местными требованиями.

И старая батарея.

- Пожалуйста, не разбирайте, не ударяйте, не сжимайте и не бросайте изделие в огонь, чтобы избежать взрыва. Если батарея серьезная

Выпуклый, пожалуйста, не продолжайте его использовать.

- Пожалуйста, ни по какой причине не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники, в противном случае это может привести к возгоранию или даже полному повреждению.

Этот продукт.

- Не размещайте оборудование в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой (ниже 0°C или выше 45°C). • При использовании индикатора устройства, пожалуйста, избегайте попадания в глаза детей или животных. • Пожалуйста, не используйте данное оборудование во время грозы. Грозы могут привести к неправильной работе оборудования и увеличить риск поражения электрическим током.

• Не используйте спирт или другие летучие жидкости для протирания данного изделия.

- Не допускайте контакта данного изделия с жидкостями.

внимание

- Если батарея не заменена должным образом, существует опасность взрыва.

- Может быть заменен только батареей того же типа или эквивалентного типа.



.2 Во избежание возможного ухудшения слуха, пожалуйста, не используйте это устройство на большой громкости в течение длительного времени.

- * Если устройство не использовалось более двух недель, рекомендуется зарядить устройство перед его использованием. • Если вы используете адаптер питания для зарядки, вы должны использовать адаптер питания, соответствующий требованиям соответствующих стандартов безопасности или

Используйте адаптер питания, сертифицированный CCC.

- Данное оборудование не является игрушкой, и оборудование и его аксессуары могут содержать некоторые мелкие детали. пожалуйста, поместите оборудование и его аксессуары в В недоступном для детей месте.

- * Если на участке вашей кожи, соприкасающемся с гарнитурой, появились признаки покраснения и припухлости, пожалуйста, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь за Медицинская помощь.

- Использование наушников ухудшит восприятие внешних звуков. Пожалуйста, не используйте их в условиях, которые могут угрожать безопасности. Используйте наушники.

- Из-за технических характеристик Bluetooth сила сигнала зависит от конкретной среды использования. если поблизости есть другие устройства, нет

- Если линейные сигналы перекрываются или возникают сильные электромагнитные помехи, сигнал, принимаемый Bluetooth-гарнитурой, станет слабее или даже Разъединенный. Когда Bluetooth-гарнитура используется для просмотра видео сверхвысокой четкости или воспроизведения крупномасштабных 3D-игр, звуковой сигнал может быть закодирован и расшифрован.

Могут быть задержки, а звук и изображения не синхронизированы.

Описание гарантии на продукт Redmi Buds 3

Последовательное обслуживание продуктов Redmi Buds 3 осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей". "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривает три гарантии последовательного обслуживания, а содержание обслуживания заключается в следующем:

1. Гарантийная политика

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, этот продукт появится в списке в "Таблице неисправностей Redmi Buds 3 Product Performance Faults". В случае сбоя в работе он может быть протестирован и определен центром последовательного обслуживания Xiaomi, и его можно вернуть или обменять бесплатно. Грузовое обслуживание.
2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, для этого продукта появится "Таблица неисправностей производительности Redmi Buds 3". Перечисленные сбои в работе проверяются и определяются центром последовательного обслуживания Xiaomi, и замена может быть произведена бесплатно. Или ремонтные услуги.
3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишитесь на него, этот продукт появится в "Таблице неисправностей Redmi Buds 3". В случае перечисленных сбоев в работе он был протестирован и определен центром последовательного обслуживания Xiaomi, и услуги по техническому обслуживанию могут быть предоставлены бесплатно. дело.

2. Таблица неисправностей производительности продукта Redmi Buds 3

название	Сбой производительности
Bluetooth-гарнитура	<ul style="list-style-type: none">• Во время использования не слышно никаких звуков.• Во время разговора собеседник не мог слышать этот звук.• Не может быть заряжен.

3. Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, изменение или неправильное Используйте аксессуары, не относящиеся к данному продукту, или уничтожайте, изменяйте этикетки и знаки защиты от подделок.
2. Срок действия трех пакетов был превышен.
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
4. Условия, которые не соответствуют ошибкам производительности, перечисленным в "Таблице ошибок производительности продукта Redmi Buds 3".
5. По человеческим причинам этот продукт и его аксессуары создают "Таблицу неисправностей Redmi Buds 3", как указано в "Таблице неисправностей Redmi Buds 3". Сбой производительности столбца.