




Краткое руководство по началу работы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА




1. Добавьте холодную воду и заполните линию в нижней камере кофейника.




2. Снимите верхнее и нижнее уплотнение кофейной капсулы. Затем поместите капсулу в нижнюю камеру. (* Пожалуйста, обратитесь к инструкции внизу страницы для получения инструкций по воронке.)




3. Надежно затяните кофеварку, затем установите ее в соответствующее место на нагревательном основании. (1).



4. Добавьте количество молока в соответствии с желаемым уровнем напитка. И поместите его на нагревательное основание ().




5. Нажмите кнопку переключателя в течение 1 секунды, чтобы активировать устройство. Затем дважды щелкните по режиму, чтобы начать процесс пивоварения.



6. Приготовление напитка будет завершено в течение 3 минут. Наслаждаться.

* Инструкции по Воронке



- Заполните воронку молотым кофе без утрамбовки. Удалите всю кофейную гущу с края воронки.
- Выбирайте молотый кофе среднего и мелкого помола для наилучшие результаты.
- Используйте только молотый кофе. Не используйте растворимый кофейный порошок, чай, какао-порошок и т.д.



Молоко
 Используйте охлажденное цельное молоко для получения очень плотной и густой пены.



Приготовьте две чашки кофе:
 • Налейте молоко в соответствии с максимальным уровнем (11,8 унции/350 мл)
 • Разделите эспрессо и молоко на две части чашки


6,8 унции (200 мл)*2

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА


en
ФР
исп.
де
IT




1. Поставьте кофейник под струю холодной воды примерно на 10 секунд, чтобы он остыл. Осторожно: металлические детали горячие, используйте кнопки или ручки.




2. Поднимите напорный клапан, чтобы сбросить давление. Отвинтите верхнюю и нижнюю части.




3. Извлеките кофейную капсулу. В случае использования воронки выбросьте молотый кофе и хорошо промойте воронку.



4. Хорошо промойте верхнюю и нижнюю части кофейника.



5. Промойте устройство для вспенивания молока, при необходимости снимите и промойте вспенивающий диск.




6. Дайте деталям полностью высохнуть перед повторной сборкой, чтобы избежать окисления.


чаевые;

, если необходимо сделать еще одну партию одну за другой. Промойте кофейник с молоком под струей холодной воды, чтобы охладить его, выбросьте кофейный порошок / капсулу, промойте под водой кофейник и устройство для вспенивания молока и следуйте инструкциям по приготовлению.


! внимание !




1. Перед использованием убедитесь, что на поверхности нагревательных пластин нет кофейной гущи или других загрязнений.




2. Убедитесь, что кофеварка и устройство для вспенивания молока установлены в соответствующих местах на нагревательном основании.




3. Пожалуйста, не используйте никакие другие продукты / инструменты с нагревательной базой кофеварки Seven & Me.



4. Убедитесь, что во время работы предохранительный клапан ни к кому не обращен.



5. Осторожно: металлические детали горячие. Используйте кнопку и ручки.



6. Не ставьте кофеварку непосредственно на стол, который не устойчив к высоким температурам.