

Carrera®

RC

Предметы коллекционирования Nintendo RC Mini

#370430001 Марио - Золото #370430003 Луиджи

#370430002 Марио

#370430004 Йоши

370430005 Жаба

370430006 Персик

Руководство по монтажу и эксплуатации

гр Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας



安装和使用说明



조립과 작동 방법



WARNING:
CHOKING HAZARD-SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.



ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT-PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.


RC Power

carrera-rc.com

Сделано в Китае - Fabrique en Chine

Цифровая версия



1

3,7 В 35 мАч!
0,1295 Втч LiPo



* Nur Эйн-Моделл enthalten • содержит только одну модель • contient OOH Сеун моделе содержит sólo OOH Модело • содержит OOH Cono modellino • Bevat slechts één model Contém da uma miniatura - Endast собственной модели - зря Sisältää yhden radio-ohjattavan Zawiera tylko jedną model - Csak Egyetet modellt tartalmaz - Vključen само собственной модели Obsahuje с момента покупки только одну модель. Obsahuje len jeden model внутреннего владельца kun samme model внутреннего владельца kun én modelaeg Перісхетон іуово ёна юнчёло · 含一个模型 · 모델 한 개만 들어있음

2

Красный = Зарядка

Румяна=En charge

Рохо=Каргандо |

Зеленый = Готов

Vert= Прет

Verde= Листо

**3**

2 батарейки 1,5 В Micro AAA

2 Сваи 1,5 В micro AAA


2 Пиласа 1,5 В Micro AAA.

4

прочь



ВКЛ |

**5****6**



Sicherheitsbestimmungen Инструкции по технике безопасности Грузы

для безопасного размещения товаров в сегуридаде Норма безопасности
- Вейлигейдсбепалинген Предписания для сегуранки Сакерхетсбестаммельсер
Турваллисуусохъет Засады бзпеченства

Бизнессаги ренделкезесек Варностна долоцила

Без особых предпочтений Без Особых предпочтений!

Сиккерхетсбестаммельсер . Сиккерхедсбестаммельсер .

· أنظمة السلامة · Διατάξεις ασφαλείας · 安全准则 · 안전수칙

d

A



B




C



D




E



F



Г



Н



модель продукта: см. модель упаковки Название -

продукта: Автомобиль с дистанционным управлением Mario -

Материал изделия: Ванцзяо/электронный -

Завод по производству: Guangdong Yuli Intelligent Technology Co., Ltd. Адрес:

№ 357, Цинфэн-роуд, Цинси, город Цинси, город Дунгуань, провинция Гуандун -

Телефон: (0769) 87312138

Исполнительный стандарт: GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 |

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 |

GB19865-2005 |

Применимый возраст: старше 6 лет .

Способ установки аккумулятора: Открутите винты батарейного отсека, откройте крышку батарейного отсека и выровняйте ее Отрицательный электрод, правильно загрузите аккумулятор, закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте винты батарейного отсека.

Меры предосторожности:

1. Необходимо регулярно проверять провода, вилки, корпуса и другие части зарядного устройства Независимо от того, повреждена ли деталь, прекратите ее использование, когда будет обнаружено, что она повреждена, до тех пор, пока она не будет отремонтирована.;

2. Автомобиль с дистанционным управлением не может быть подключен более чем к 1 источнику питания 3,7 В.

предупреждать:

1. Содержит мелкие детали, не подходит для детей младше 3 лет;
2. Этот продукт может устанавливать только специальные батареи для этой марки;
3. Батарея должна быть установлена с правильной полярностью;
4. Неперезаряжаемые батареи заряжать нельзя, перезаряжаемые батареи можно заряжать только под присмотром взрослых;
5. Перед зарядкой аккумуляторную батарею следует извлечь из игрушки;
6. Различные типы батарей или старые и новые батареи нельзя смешивать;
7. Разряженные батарейки следует вынуть из игрушки;
8. Клемма аккумулятора не должна быть закорочена;
9. Все провода данного изделия не могут быть подключены к выходной розетке.



квалифицированный

ГБ) США) Уважаемый **customer**

Поздравляем Вас с приобретением радиоуправляемой модели автомобиля Carrera, изготовленной в соответствии с новейшими технологиями. Поскольку мы постоянно стремимся разрабатывать и совершенствовать наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения либо технического характера, либо в отношении функций, материалов и дизайна в любое время и без предварительного уведомления. По этой причине никакие претензии не будут приниматься в связи с любыми незначительными отклонениями вашего продукта от данных иллюстраций, содержащихся в этих инструкциях.

Эти инструкции по эксплуатации и сборке являются неотъемлемой частью изделия. Несоблюдение настоящих инструкций по эксплуатации и содержащихся в них инструкций по технике безопасности приведет к аннулированию гарантии.

Эти инструкции следует сохранить для дальнейшего использования и в случае передачи продукта третьей стороне.

Для получения последней версии этих инструкций

по эксплуатации и информации о доступных заменах и запасных частях, пожалуйста, посетите carrera-gc.com в зоне обслуживания.

Условия гарантии

Продукция Carrera изготовлена в соответствии с высокими техническими стандартами, и к ней следует относиться с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции по эксплуатации, содержащимися в данном руководстве. Все компоненты были подвергнуты для тщательного осмотра (технические модификации и изменения в моделью с целью улучшения продукта зарезервированы).

Если, тем не менее, возникнут какие-либо неисправности, гарантия предоставляется в рамках следующих условий: Гарантия распространяется на очевидные дефекты материала или производства, которые существовали на момент приобретения продукта Carrera. Гарантийный срок составляет

24 месяца, начиная с даты покупки. Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали (такие как аккумуляторные батареи Carrera RC, антенны, шины, компоненты коробки передач и т.д.), повреждения, вызванные неправильным обращением или использованием (например, прыжки с высоты, превышающей рекомендуемую, падение изделия и т.д.), или несанкционированное вмешательство. Ремонт может выполняться только самой компанией Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH или компанией, уполномоченной ею на это. В рамках данной гарантии либо изделие в целом, либо только дефектные компоненты будут заменены, либо будет произведена эквивалентная замена, если компания Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH сочтет это целесообразным. Гарантия не распространяется на транспортные, упаковочные или командировочные расходы, а также на любой ущерб, за который несет ответственность покупатель. Эти расходы должны быть покрыты покупателем. Претензии по гарантии принимаются только от первоначального покупателя продукции Carrera.

Претензии по гарантии могут быть приняты только в том случае, если:

- Кarta была заполнена правильно и отправлена вместе с дефектным продуктом Carrera и квитанцией о покупке / счетом / кассовым чеком.
- Покупатель не вносил никаких несанкционированных изменений в гарантийный талон.
- С игрушкой обращались в соответствии с инструкциями по конструкциям и использованы по назначению.
- Повреждение / неправильная работа не вызваны стихийными бедствиями или нормальной износ.


Гарантийные талоны замене не подлежат.

Примечание для стран ЕС: Настоящим делается ссылка на предусмотренное законом гарантийное обязательство продавца в той мере, в какой это гарантийное обязательство не ограничено гарантией продукта.

Примечания для АВСТРАЛИИ: Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с ACL. Вы имеете право на замену или возврат средств в случае серьезной неисправности и на компенсацию за любые другие разумно предсказуемые убытки или ущерб. Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если товар не соответствует приемлемому качеству и неисправность не является серьезной неисправностью.

Декларация соответствия

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH настоящим заявляет, что данная модель , включая контроллер, соответствует основным требованиям следующих директив ЕС: Директивы ЕС 2009/48/EC и другие соответствующие положения Директивы 2014/53/EU (КРАСНЫЙ). Оригинал декларации о соответствии можно запросить у carrera-rc.com .



Максимальная передаваемая радиочастотная мощность <

Диапазон частот 10 дБм: 2400-2483,5 МГц

Предупреждение!


Неправильное использование может привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу. Он должен эксплуатироваться с осторожностью и осторожностью и требует как механических, так и умственных навыков. Инструкция по эксплуатации содержит указания по технике безопасности и техническим нормам, а также информацию по техническому обслуживанию и эксплуатации изделия. Необходимо внимательно прочитать эти инструкции перед первым использованием. Только это помогает оборудованию класса, обозначенного следующим символом, избежать несчастных случаев с травмами и повреждениями.



предупреждение! Эта игрушка содержит мелкие детали , которые можно проглотить, и поэтому не подходит для детей в возрасте до 3 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! опасность защемления во время работы!

Удалите все упаковочные материалы и проволочные крепления, прежде чем передавать игрушку ребенку. Пожалуйста, сохраните номер упаковки и адрес для получения информации и в случае возникновения каких-либо вопросов.



Этот

символ, показывающий мусорные баки с крестом через них, обозначает, что разряженные батареи, аккумуляторные батареи, кнопочные элементы, аккумуляторные батареи, батареи для оборудования, вышедшее из употребления электрическое оборудование-

мент и т.д. Не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, так как они вредны для окружающей среды и здоровья. Не смешивайте разные типы батарей и не используйте новые и использованные батареи вместе. Аккумуляторные батареи должны заряжаться только специалистами. Разряженные батарейки следует извлечь из устройства. Не заряжайте неперезаряжаемые аккумуляторы из- за опасности взрыва. Аккумуляторные батареи должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью. Клеммы питания не должны быть закорочены. Прибор предназначен для использования только с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора . Использование другого блока питания может привести к необратимому повреждению батареи и соседних деталей, а также к физическим травмам! Зарядные устройства, используемые с игрушкой, должны регулярно проверяться на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей, и в случае таких повреждений их нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет устранено. Игрушка должна быть подключена только к



Заявление FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и
- (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот продукт был протестирован и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредного воздействия в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если изделие действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну, а Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Заявление IC

Устройство содержит освобожденный от лицензии передатчик (ы) / приемник (ы), которые соответствуют инновациям, науке и экономическому развитию. Может-

RSS(ы) ada, освобожденные от лицензий. Операция выполняется при соблюдении следующих двух условий:

1. Устройство не должно создавать помех;
2. Устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Инструкции по технике безопасности

A Чем управляемый автомобиль Carrera предназначен только для хобби и может эксплуатироваться только на трассах и в помещениях, специально предназначенных для этой цели. Предупреждение! Не используйте автомобиль Carrera AC в дорожном движении.

B Никогда не используйте устройство на покрытых травой поверхностях. Не используйте радиоуправляемый автомобиль Carrera для перевозки грузов, людей или животных.

C Никогда не используйте радиоуправляемый автомобиль Carrera на открытом воздухе во время дождя или снегопада. Автомобиль не должен проезжать по воде, лужам и снегу, и всегда должен храниться в сухом месте.

D Избегайте бега по дорожкам, которые выложены исключительно песком.

E Не подвергайте радиоуправляемый автомобиль Carrera воздействию прямых солнечных лучей.

F Никогда не подвергайте автомобиль Carrera повторным изменениям нагрузки - это означает постоянное движение

G Нев ходом. Никогда не бросайте машину на пол из положения стоя.

H Радиоуправляемый автомобиль Carrera необходимо проверять до и после эксплуатации, каждый раз, когда он используется, чтобы убедиться, что он не был разобран. Все винты или гайки, которые могли ослабнуть во время работы, должны быть затянуты.

Содержимое упаковки

1 1x Радиоуправляемый автомобиль Carrera

1x Контроллер

1x USB кабель для зарядного устройства

1x Комплект батареек (не перезаряжаемых)

Зарядка аккумуляторной батареи с помощью компьютера

2 Make

Будьте осторожны, что вы заряжаете только аккумуляторную батарею LiPo sup-
оставляется с зарядным устройством LiPo, также входящим в комплект поставки (USB-кабель). В
случае, если вы попытаетесь зарядить аккумуляторную батарею с помощью другого зарядного
устройства LiPo или любого другого зарядного устройства, это может привести к серьезным
повреждениям 5. Пожалуйста, внимательно прочтите предыдущую главу о предупреждениях
и рекомендациях по использованию аккумуляторных батарей перед началом
работы. Аккумуляторную батарею, установленную в автомобиле с помощью |
USB -кабеля для зарядки, можно заряжать от USB-порта компьютера:

- Подключите USB-кабель для зарядки к USB-порту компьютера. Индикатор на
кабеле зарядного устройства USB загорается зеленым, указывая на то, что
зарядное устройство правильно подключено к компьютеру. Если вы
подключаете автомобиль с разряженной батареей, индикатор
на USB -кабеле для зарядки загорается красным и показывает, что автомобильный
аккумулятор полностью заряжен. USB-кабель для зарядки и разъем для зарядки на
автомобили предназначены для того, чтобы сделать невозможным
неправильное подключение. * Зарядка разряженной батареи (но НЕ сильно
разряженной) занимает около 30 минут. Когда аккумулятор полностью заряжен,
светодиодный дисплей в USB-кабеле для зарядки снова загорается зеленым.

Примечание по устранению неполадок: При поставке LiPo-аккумулятор уже частично
заряжен, поэтому первый цикл зарядки вполне может занять меньше времени.

Очень важно следовать приведенной выше последовательности подключения! Если

у вас кабель зарядного устройства подключен только к автомобилю, а не к
источнику электричества, зеленый светодиодный дисплей показывает, что в
батарее все еще есть заряд. Зеленый светодиодный дисплей не обязательно
указывает на то, что аккумулятор все еще заряжен надлежащим образом.
Во время зарядки выключатель питания должен находиться в положении "ВЫКЛ."

3 Open

откройте батарейный отсек с помощью отвертки и вставьте батарейки в пульт |
дистанционного управления. Убедитесь в правильности полярности.

4

1. Включите автомобиль с помощью переключателя ВКЛЮЧЕНИЯ / выключения. Светодиод
автомобиля будет ритмично мигать.

5

2. Переключатель контроллера. Светодиод на верхней части контроллера
будет ритмично мигать. Через несколько секунд светодиоды на
автомобиле и на контроллере будут гореть непрерывно, что означает ,
что привязка выполнена.

- Избегайте постоянной работы двигателя.
- Если автомобиль выключается несколько раз один за другим, значит,
аккумулятор разряжен. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.
- Очистите радиоуправляемый автомобиль Carrera после использования.

6 *Automobile* аккумулятор

Вы можете управлять автомобилем в любом направлении с помощью
джойстиков: Джойстик слева: вперед / назад
Джойстик справа: влево/вправо

Транспортное средство не работает

- Установите переключатели на передатчике и транспортном средстве в положение "ВКЛ." .
- Правильно ли вставлены батарейки/блоки питания?

английский

- Погнуты или загрязнены контакты аккумулятора?
- Батареи разряжены или неисправны?
- Правильно ли подключены транспортное средство и передатчик/контроллер
(см. 4 5) ?

Транспортное средство не работает должным образом; диапазон слишком мал!

- Истощается ли заряд батареи /аккумулятора?
- Есть ли поблизости какие-либо другие устройства дистанционного управления, которые могли бы передавать на той же частоте?
- Возникают ли помехи из-за металлических перил или ограждений? • Передатчик или силовые мачты часто приводят к неконтролируемому использованию модели транспортного средства.
- Имеются ли в окрестностях портативные рации/радиостанции СВ/беспроводные сети , которые могут создавать помехи?