

# Беспроводная бесшумная мышь Miwu для использования инструкция

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности

Miwu

# 01 Введение продукта


Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. В руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки, экзамен. Из-за обновлений и обновлений продукта фактический продукт и принципиальная схема могут немного отличаться. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.




Спасибо за использование беспроводной мыши Miwu без звука

## 02 Основная операция


1. Поверните переключатель влево, чтобы снять съемную заднюю крышку.




2. Выньте полоску резистора.




3. Извлеките USB-приемник.



4. Подключите к USB-интерфейсу компьютера.



5. Поверните переключатель вправо и закройте съемную заднюю крышку.




6. Переключитесь вверх, чтобы включить выключатель питания.



## 03 Регулировка чувствительности мыши (DPI) ;

Беспроводная бесшумная мышь Miwi может регулировать чувствительность мыши (DPI) и переключать DPI мыши коротким нажатием Ключ, вы можете настроить соответствующий в соответствии с размером, разрешением и личными привычками использования экрана компьютера Скорость указателя мыши.



Чувствительность мыши на первой передаче 800

(DPI) Индикатор мигает красным один раз.



Вторая передача 1200 чувствительность мыши (DPI)

Индикатор дважды мигнет красным.



Третья передача 1600 чувствительность мыши (DPI)

Индикатор трижды мигнет красным.



## 04 Основные параметры

Модель продукта: MWMM01	Рабочее расстояние: <8 м
Способ работы: Фотоэлектрический датчик	Система поддержки: Рекомендуется адаптироваться к Windows 7
Входные параметры: 3 В = 10 мА или macOS 10.10 и выше	
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C	

Исполнительный стандарт: Q/BJMWK0012-2018

## 05 Предупреждение

- Если батарея не заменена должным образом, это может привести к утечке или взрыву, а также к риску получения травм. Не включайте, не повреждайте аккумулятор и не подвергайте его воздействию проводящих материалов, влаги, жидкостей или температуры в чрезвычайно высокой среде.
- Не допускайте утечки, изменения цвета, деформации или каких-либо других отклонений в батарее. Используйте или заряжайте.
- Не позволяйте батарее разряжаться или не использоваться в течение длительного времени.
- Не допускайте короткого замыкания.
- Срок службы батареи варьируется в зависимости от использования. Использованные батареи следует утилизировать в соответствии с местным законодательством.
- Если нет соответствующих законов или нормативных актов, пожалуйста, выбросьте свое оборудование в мусорное ведро, используемое для электронного оборудования в мусорном баке.
- Этот продукт не подходит для детей, а дети в возрасте до 14 лет являются непреднамеренными пользователями.
- Не размещайте данное изделие вблизи источника тепла или непосредственно под открытым пламенем. Корпус изделия следует регулярно проверять на наличие повреждений, и для обеспечения соответствия продукции не требуются операции технического обслуживания в диапазоне.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно. Если вам требуется какое-либо обслуживание или ремонт, обязательно верните изделие вам. Товар возвращается производителю.
- Если изделие работает неправильно, пожалуйста, своевременно свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания для получения соответствующих услуг или ремонта. Любая модификация или модификация данного продукта без явного одобрения Miwu приведет к тому, что пользователь Право на эксплуатацию данного оборудования утрачено, а гарантия на изделие недействительна.



Официальный аккаунт Miwu Technology



Официальный Weibo Технологии Miwu

Производитель: Beijing Rice Material Technology Co., Ltd.

Адрес 501, 5-й этаж, Восточная дорога Аннинчжуан № 7, район Хайдянь, Пекин Для получения информации об этом продукте, пожалуйста, посетите веб-сайт: [www.MIWU.com](http://www.MIWU.com)

Горячая линия обслуживания: 400-010-2882

# Обазвание и содержание опасных веществ в продукте

Опасные вещества						
Название детали ведущий	汞	镉	Шестивалентный чай Австралийского союза Мингдюо	Чайный секрет Дуоао Эр	(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(V)) (PBB)	(ПБДЭ)
Корпус мыши	X	O			O	O
/USB подходит	O	O	O	O	O	O
Дистрибутор	O					

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает на то, что опасное вещество содержится во всех однородных материалах компонента. Содержание ниже предела, указанного в GB/T 26572.

X: Указывает, что опасное вещество находится, по крайней мере, в определенном однородном материале компонента. Содержание материала превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



## 07 метров беспроводного отключения звука следуйте стандартному гарантийному описанию

### Правила гарантии

Послепродажное обслуживание Miwu wireless mute mouse осуществляется строго в соответствии с "Правами потребителей Китайской Народной Республики". "Закон о защите прав потребителей" и "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривают три гарантии послепродажного обслуживания. Содержание услуги заключается в следующем:

- В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, беспроводная мышь Miwu с отключением звука имеет "сбой производительности продукта". Сбои в работе, перечисленные в таблице", должны определяться центром послепродажного обслуживания Miwu, и они могут быть исключены. Воспользуйтесь услугой возврата или обмена за отдельную плату.

• В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, беспроводная мышь Miwu с отключением звука появится в разделе "Производительность продукта". Неисправности в работе, перечисленные в "таблице неисправностей", должны определяться центром послепродажного обслуживания Miwu., Вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.

• В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишитесь на него, беспроводная мышь Miwu с отключением звука будет иметь "сбой производительности продукта". Неисправности в работе, перечисленные в "Таблице неисправностей", должны определяться центром послепродажного обслуживания Miwu и могут быть определены центром послепродажного обслуживания Miwu. Воспользуйтесь бесплатными услугами по ремонту.

#### Дружеское напоминание :

Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы расписались за него с даты получения. Храните упаковочную коробку не менее 15 дней с этого момента.

#### Таблица неисправностей производительности продукта

#### название сбой

Беспроводная связь Miwu	1. Отсутствие USB-приемника	4. Тело обусловлено структурой или материалом
Отключить звук мыши	2. Кнопка мыши не работает должным образом	Растresивание оболочки, вызванное факторами
	3. Колесо мыши не работает должным образом	

#### Положение о негарантийности

- Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, изменение, Неправильное использование аксессуаров, отличных от данного продукта, или уничтожение, изменение этикеток и знаков защиты от подделки;
- Срок действия трех пакетов был превышен;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Условия, которые не соответствуют неисправностям производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей производительности продукта";
- По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности обладают свойствами, указанными в "Таблице неисправностей в работе изделия".
- Энергетический сбой.