



Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием продукта.
Используйте руководство по эксплуатации и возьмите с собой гайку, чтобы сохранить его

Пожалуйста, прочтите следующее
инструкция по применению и уходу
перед остановкой



Пользователи'
Инструкция
--Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности перед использованием

1 Пожалуйста, не помещайте мясорубку в воду или другие жидкости, чтобы избежать повреждения человеческого тела или продукта.
Не замачивайте в воде или другой жидкости.

2 Пожалуйста, не используйте это изделие вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов.

Не используйте в легковоспламеняющейся и горючей среде.

3 Этот продукт измельчает только мелкие сухие ингредиенты, такие как перец, соль, перец и т.д., Пожалуйста, не используйте этот продукт в качестве -
Другие виды использования.

Используйте только для сухих гранулированных ингредиентов, таких как перец и соль, не
не использовать для других.

4 Данный продукт подходит только для использования внутри помещений.

Только для внутреннего использования.

5 Пожалуйста, не затягивайте и не выкручивайте мясорубку слишком сильно и не пытайтесь ускорить работу мясорубки.

Не прикасайтесь к лезвиям при использовании.

6 Пожалуйста, не прикасайтесь к шлифовальной головке. Пожалуйста, плотно держите крышку корпуса шлифовальной машины при ее использовании.

При использовании крепко держите мясорубку.

7 Если мясорубка не работает должным образом, пожалуйста, не разбирайте ее. В мясорубке нет запасных частей, которые можно было бы отремонтировать и использовать.

Не разбирайте мясорубку.

8 Yujji не прикасайтесь к этому изделию для детей.

Держитесь подальше от детей.

9 Не измельчайте непрерывно более 2 минут без перерыва ☞

Пожалуйста, не измельчайте более 2 минут непрерывно !

Продукты мы продукта Дисплей W

● Порт зарядки USB-C / интерфейс зарядки USB-C

--- Светодиодная индикаторная лампа/светодиодный индикатор

● Кнопка включения / выключения Кнопка включения / выключения

● Главная кабина/Основной корпус


● Контейнер для пищевых продуктов/Контейнер

● Пылезащитный чехол/Крышка

● Светодиодное освещение/LEDlight

I регулирующий клапан/регулятор

Отрегулируйте толщину частиц Z




Инструкция по эксплуатации Как использовать

А Загрузка ингредиентов/Загрузка ингредиентов

Поверните главный моторный отсек влево так, чтобы буква "v" на главном моторном отсеке совпала с буквой "л" на контейнере для продуктов (рисунок 1). Отделите основной моторный отсек от контейнера для пищевых продуктов. После добавления нужного количества ингредиентов состыкуйте основной моторный отсек с емкостью для ингредиентов. Затем поверните главный моторный отсек вправо так, чтобы буква "у" на главном моторном отсеке совпала с буквой "у" на контейнере для продуктов.)

Логотип "Император" (рис. 2).

Вращайте основной корпус до тех пор, пока " " совпадает с "% " , чтобы отсоедините основной корпус и контейнер. После заполнения контейнера с ингредиентами, прикрепите основной корпус и контейнер с " " совпадает с "n " , затем зафиксируйте его, повернув основной корпус до тех пор, пока буква "v" не выровняется с буквой ".".



Инструкция по эксплуатации Как использовать

В Начать шлифование /Шлифование ;

Нажмите переключатель, чтобы начать шлифование; отпустите переключатель, чтобы остановить шлифование. При шлифовании загорается светодиодный индикатор и одновременно загораются светодиодные индикаторы. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы измельчить, отпустите кнопку, чтобы остановиться. Светодиодный индикатор и светодиодная подсветка являются включаются при шлифовании.

С Регулировка толщины частиц / Для регулировки толщины или тонкой !

Откройте пылезащитную крышку и нажмите значок толщины на корпусе, чтобы повернуть кнопку регулировки толщины.

Снимите крышку, поверните регулятор для регулировки грубой или тонкой судя по значкам на теле.

D Зарядка/Зарядка ;

Когда батарея разряжена, светодиодный индикатор мигает, пожалуйста, используйте USB-кабель для зарядки для подключения к зарядному устройству И интерфейс зарядки на мясорубке для зарядки аккумулятора. Когда начинается зарядка, мигает светодиодный индикатор.

После завершения зарядки светодиодный индикатор

всегда горит. Светодиодный индикатор мигает при низком заряде батареи, пожалуйста, подключите

Мясорубка и зарядное устройство с USB-кабелем для зарядки. Светодиодный индикатор мигает при зарядке, он будет постоянно гореть, когда зарядка завершена.

Технические характеристики Основные технические характеристики

Для контакта с пищевыми продуктами

Название продукта	Электрическая шлифовальная машина HUOHOU Перезаряжаемая :
Название продукта:	
Модель продукта	HU0200, HU0201 .
Модель:	
Исполнительный стандарт	Rohs, CE, FCC, Q/HS2014-2021,
Исполнительный Стандарт:	GB4706.1-2005,GB4706.30-2008 .
Емкость аккумулятора	500 мАч
Емкость аккумулятора:	
Входное напряжение/мощность	5 В == 10 Вт
Входное напряжение/Мощность:	
Материал корпуса/Материал Корпуса:	Пластик/Пластик
Материал шлифовальной головки /Материал	Керамика/Керамика :
лезвия: Размеры/Габариты:	4949×169 мм
Вес/Вес:	260 г

Гарантия и сервисное обслуживание

Гарантийный срок на данное изделие составляет один год. Дата начала гарантийного срока зависит от даты покупки продукта. На любого, кто относится к одному из следующих обстоятельств, гарантия не распространяется: 1. Искусственное повреждение или неправильное использование, хранение или техническое обслуживание

2. Неправильно выполненная разборка или ремонт
3. Ущерб, причиненный факторами непреодолимой силы

Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	ртуть (Hg)	парча (Cd)	Шесть цен (Cr(v))	Союз Дуоао Бен Дуоао Эр Чайная Тайна (ПБД)	Тайна (ПБДЭ)
Пластиковые компоненты	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Металлические компоненты	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Проволочный узел	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Сборка печатной платы	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Компоненты двигателя	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限值内

Требования к количеству следующие:

x: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает нормы GB/T 26572.

Установите предельные требования.



Этот знак применим к производству, продаже и импорту электротехнической и электронной продукции в Китае, в соответствии с В соответствии с "Ограничением на использование опасных веществ в электрических и электронных изделиях", объявленным 6 января 2016 года Меры по управлению" и SJ/T11364-2014 "Ограничение содержания опасных веществ в электрических и электронных изделиях" Требования к идентификации использования", указывающие на то, что продукт может быть переработан.

Пожалуйста, соблюдайте правила утилизации и утилизации электрических и электронных изделий для утилизации изделий после надлежащего использования.

Соответствующие законы и правила для использования. Пожалуйста, проконсультируйтесь с компетентными государственными ведомствами на всех уровнях для получения подробной информации.

предупреждать 

1. Избегайте таких условий, как высокая температура, низкая температура, высокая температура и легкое загрязнение.
2. Зарядный ток и напряжение не могут превышать номинальных требований.
3. Продукт должен быть заряжен электричеством на 50% ~ 80% для длительного использования. Количество и заряжайте каждые 3 месяца.
4. Запрещается разбирать, бить, сжимать или бросать в огонь. | 5. Если возникает сильное вздутие, не продолжайте его использовать.
6. Не помещайте его в среду с высокой температурой.
7. Запрещается использовать аккумулятор после того, как он залит водой.

Предупреждение:

Избегая высокой и низкой температуры, высокой влажности, легко загрязняемая окружающая среда.


Не заряжайте при превышении номинального тока или напряжения.

Пожалуйста, зарядите аккумулятор до 50-80% емкость, если она не используется в течение длительного времени. Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца

Hainan Huocheng Technology Co., Ltd. 

Адрес: Демонстрационная зона Высокотехнологичной промышленности, Старый город, провинция Хайнань

1001, 1-й этаж, A17, Хайнаньский Экологический парк программного обеспечения

Телефон: 400-680-7798 QQ служба поддержки клиентов: 3538865273 

Hainan Huohou Technology Co., Ltd., Ooo |

Адрес: #1001 A17 Hainan Ecological Software Parl, Laocheng High-tech Промышленная демонстрационная зона, Хайнань, провинция П, Р.С

сделано в Китае.

FC RoHS C   