

1 Введение продукта

Пожалуйста, обязательно внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы использовать его правильно.

Этот продукт представляет собой новый тип визуального ультразвукового стоматологического скалера. Особенностью продукта является подключение к мобильному телефону. Пластины и другое оборудование, через приложение, чтобы понять состояние ваших зубов, используя ультразвуковой высокочастотный резонанс. Технология, удаляющая пятна на зубах, достигающая эффекта отбеливания зубов и защиты тона зубов.



Определение ключевой функции:

Кнопка переключения:

Длительное нажатие / выключение, короткое нажатие для переключения передач

Короткое нажатие для переключения передач

Низкая частота / промежуточная частота / высокая частота

Светодиодная подсветка:

Зеленый индикатор мигает при включении питания после успешного подключения к Wi-Fi,

Зеленый свет длинный и яркий

Светодиодная подсветка:

Мигает красный индикатор низкого энергопотребления, а красный индикатор зарядки

всегда горит. Полный свет гаснет.

2 Меры предосторожности

Чтобы избежать риска отказа, поражения электрическим током, травм, пожара и повреждения оборудования или имущества, пожалуйста

Необходимо соблюдать следующие требования безопасности

1: Данное устройство имеет встроенный аккумулятор. Не помещайте данное устройство в огонь и не подвергайте его воздействию солнца, в противном случае

Может привести к взрыву аккумулятора.

2: Не используйте это устройство во время зарядки.

3: Не используйте данное устройство без закрытого зарядного порта.

4: Не модифицируйте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно.

5: Не помещайте зарядный кабель данного устройства во влажную среду или в воду.

6: Не размещайте данное изделие в недоступном для детей и младенцев месте.

7: Не падайте и не ударяйте / не ударяйте этот продукт сильно.

8: Не используйте этот продукт во время принятия ванны или купания в горячем источнике.

9: Страдаете от тяжелого пародонтита, лечите зубы или беспокоитесь о дискомфорте во рту :

Люди с симптомами должны проконсультироваться с врачом перед его использованием.

10: Не используйте растворитель для краски, краску или другие химические вещества для очистки этого изделия.

11: При первом использовании этого продукта может возникнуть небольшое кровотечение из-за первоначального контакта между зубами и глазами. Этот вид

стимуляции является нормальным явлением. Если есть сильное кровотечение, пожалуйста, немедленно прекратите его использование. Пожалуйста, одновременно

проконсультируйтесь с вашим врачом при использовании этого продукта.

3 шага




Шаг первый:


Отсканируйте QR-КОД на своем ТЕЛЕФОНЕ, загрузите приложение и
установите его (Системы Android4.4, iOS9.0 или выше могут поддерживать использование)



Шаг второй:

① Откройте приложение и нажмите **Добавить устройство** в правом верхнем углу.

② Фиксированное визуальное стоматологическое скалерное оборудование: нажмите и удерживайте устройство в течение трех секунд, чтобы включить, убедитесь, что вышеуказанные действия выполнены.  скачкообразный. Нажмите кнопку **Начать подключение**.





Шаг третий:

Нажмите кнопку Начать подключение, чтобы перейти к настройкам мобильного телефона - Беспроводная локальная сеть.

Подключение к Wi-Fi: SUNUO-T12-XXXX

Нажмите, чтобы вернуться в приложение, чтобы использовать продукт



4 Введение в устройство передачи продукта 3

предупреждать:

Этот продукт относится к принципу работы ультразвуковых волн. После включения, когда он соприкасается с зубами, глазами или мягкими предметами, Вибрации при разгоне не будет, а при контакте с зубами или твердыми предметами возникнет резонанс при разгоне. Только тогда изделие


Будет очевидная производительность работы!

В соответствии с вашими потребностями выберите нужный вам режим передачи.

Щадящий режим: подходит для использования новичками, аккуратно удаляет зубной

камень и зубной камень. Режим отбеливания: удаление зубного камня с табака, кофе, чая и т.д.

Мощный режим: Удаление образовавшегося зубного камня и более энергичная чистка зубов.



5 аксессуаров



Головка для чистки межзубных промежутков



Головка для очистки поверхности зуба





Замените инструмент для очистки головки




Защитная крышка

6 Установите на место защитную крышку




Вытяните защитный рукав вверх

7 Замените чистящую головку ↵




1

Отвинтите гайку ↵



2

Переместите чистящую головку вверх ↵




3

Наденьте гайку ↵



4

К нижней части чистящей головки ↵



5

Встык с резьбой датчика и затяните гайку ↵

1: Является ли кровотечение из зубного серебра нормальным при его использовании?

Ответ: При использовании людьми с пародонтитом или пародонтитом это может легко вызвать кровотечение из зубов и десен, в том числе Чистка зубов или откусывание твердой пищи также могут вызвать кровотечение. Если ваши зубы и десны кровоточат при использовании этого продукта, до тех пор, пока Прекратите использовать его и замочите в холодной воде.

2: Нормально ли иметь лихорадку на кончиках зубов во время использования?

Ответ: При использовании электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию, и это нормально, что температура зубного скалера немного повышается.

3: Нормально ли, что продукт иногда издает звук?

Ответ: Звук во время работы вызван резонансом между кончиком инструмента и зубами, что является нормальным явлением.

4: Нормально ли, что продукт внезапно перестает работать во время ультразвуковой работы?

Ответ: В устройстве установлена функция автоматического отключения, и она перестанет меняться после того, как датчик проработает 10 минут.

Для работы энергетического устройства вам нужно снова переключить передачи и включить рабочее состояние.

Диагностика

При включении питания ответа нет, камера не загорается

Полностью заряжен и затем используется снова

ПРИЛОЖЕНИЕ мигает обратно

Очистите фоновый режим телефона и перезапустите приложение

Мигает красная лампочка зубного скалера

Подсказка о том, что у данного устройства разряжен аккумулятор, пожалуйста, используйте его после зарядки

Продукту не удалось нормально отобразить изображение в реальном времени после успешного подключения к приложению Sono

Отключите Wi-Fi-соединение между мобильным телефоном и устройством для чистки зубов, перезагрузите устройство или очистите фоновый режим и повторно- Откройте приложение и повторно подключитесь к Wi-Fi

Соединение Wi-Fi нестабильно или изображение не отображается

Перезагрузите устройство и повторно подключитесь к "приложению Sunuo".

* Если проблема все еще не решена путем выполнения вышеуказанных операций, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов, и мы в дальнейшем мы предоставим вам практические решения

Параметры продукта 技

Название продукта 技

Интеллектуальный визуальный ультразвуковой очиститель зубов 技

Модель продукта 技

T12 Pro 技

Сетевой стандарт 技

IEEE 802.11b/g/n 技

Рабочая частота 技

2,4 ГГц 技

Скорость передачи изображения 技

30 кадров в секунду 技

Датчик изображения 技

CMOS 技

Рабочая температура окружающей среды 技

-10~50 градусов Цельсия 技

батарея 技

1200 мАч 技

Срок службы батареи 技

Около 90 минут 技

Время зарядки 技

Около 1,5-2 часов 技

Входные параметры 技

5 В = 0,5 А 技

Рабочее напряжение 技

5 В 技

Рабочая мощность 技

1,8 Вт 技

пиксел 技

5 миллионов 技


Оптимальное фокусное расстояние 技

0- 2CM 技


快速指南



1



Поверните против часовой стрелки, чтобы открыть заданную крышку 


2




Нажмите и удерживайте переключатель светодиодного индикатора 
Одно нажатие для переключения соответствующей передачи 


3




Откройте мобильное приложение и добавьте продукт 
Войдите в настройки телефона и подключитесь к устройству Wi-Fi


4




Отрегулируйте соответствующий угол и прикрепите в зубной аппарат 


5



Ультразвуковой контакт с твердыми предметами (зубами)
Чтобы почувствовать дощ 

6



При очистке внутренней части верхнего воротника 
Рекомендуется включить функцию зеркального отображения приложений 