




Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.



корпус браслета




Браслет



Зарядный кабель

устанавливать


1. С лицевой стороны браслета вставьте один конец основного корпуса браслета в гнездо для карты памяти браслета.
2. Удерживайте палец и сильно нажмите на другой конец, чтобы весь корпус браслета вошел в гнездо для карты браслета и прочно застрял.



НОСИТЬ

1. Носите браслет на расстоянии примерно в один палец шириной от кости запястья и отрегулируйте эластичность браслета для удобства

Подходящее место.



2. Чтобы датчик частоты сердечных сокращений достиг наилучших результатов измерения, задняя сторона браслета должна соприкасаться с кожей. Носите браслет правильно, не слишком туго и не слишком свободно, давая коже возможность дышать. Доступно по адресу

Затяните ремешок браслета во время тренировки, а затем ослабьте его соответствующим образом после тренировки.



Слишком свободно

Браслет можно легко надевать на руку

Или датчик не может считывать частоту сердечных сокращений

Когда, попробуйте немного затянуть браслет



В самый раз


Браслет должен быть удобно прикреплен к запястью

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение. Перед использованием Xiaomi bracelet 7 необходимо привязать к приложению.



(Android 6.0 или iOS 10.0 и выше)



2. Войдите в свою учетную запись в ПРИЛОЖЕНИИ, выберите привязать устройство браслета и следуйте инструкциям мастера подключения работать. Когда браслет начнет вибрировать и на экране появится запрос на привязку, нажмите, чтобы подтвердить завершение привязки. Совет: Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth вашего телефона включен. В процессе подключения вам необходимо полагаться на браслет рядом с телефоном.



После того, как браслет успешно привязан, он начинает записывать и анализировать физические упражнения, ночной сон и т.д.

Коснитесь экрана, чтобы он загорелся.

Сдвиньте экран вверх, чтобы выбрать различные функции, и сдвиньте экран вниз, чтобы просмотреть информацию об уведомлениях. Проведите пальцем по экрану влево и вправо, чтобы быстро переключать быстрые карты.




Проведите пальцем вверх по экрану, чтобы выбрать различные функции ;
Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть информацию об уведомлениях

Перемещайте экран влево и вправо
Может быстро переключать быстрые карты *

Разобрать

Снимите браслет, крепко возьмитесь обеими руками за оба конца браслета и сильно потяните, чтобы показался основной корпус браслета и слот для карты браслета.

С небольшим зазором используйте пальцы, чтобы извлечь основной корпус браслета из передней части браслета.



Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки. Для обновления и обновления продукта могут быть небольшие различия между фактическим продуктом и принципиальной схемой, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Если у вас есть потребности в послепродажном обслуживании, пожалуйста, позвоните на горячую линию обслуживания Xiaomi: 400-100-5678

Или посетите веб-сайт послепродажного обслуживания Xiaomi www.mi.com/service

Производитель: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. Адрес: Зона

высоких технологий, Город Хэфэй, Китай (Аньхой) Пилотная зона свободной торговли 7-й этаж,

Корпус В2, Глобальный Инновационный Центр Хуами, Западная дорога Ванцзян № 900

Номер версии руководства: V1.0




A10803034700000-V2.0

цифровой

заряжать

- При первом использовании вам необходимо подключить зарядное устройство, чтобы включить его.
- Когда браслет выдает сообщение о низком заряде батареи, пожалуйста, вовремя зарядите его.



Меры предосторожности

- Если вы решите измерить частоту сердечных сокращений на браслете, пожалуйста, держите запястье неподвижно во время процесса измерения.
- Водонепроницаемость Xiaomi bracelet 7 составляет 5ATM (что эквивалентно глубине 50 метров под водой), что поддерживает плавательные бассейны. Носите его во время купания, купания на мелководье и других водных развлечений на мелководье, но не для горячей воды. Душевые, сауны и дайвинг, а также необходимо избегать прямого воздействия высокоскоростных водных потоков во время занятий водными видами спорта; предотвращать. Функция воды не является постоянно эффективной и со временем может ослабевать.
- Сенсорный экран браслета не поддерживает работу под водой. Если браслет испачкан водой, пожалуйста, осторожно промойте поверхность водой. Высушите ткань, прежде чем продолжить.
- Не надевайте браслет слишком плотно во время ежедневного использования; пожалуйста, следите за тем, чтобы зона контакта браслета оставалась сухой и застывшей. В течение этого периода очищайте браслет чистой водой. При появлении таких симптомов, как покраснение и припухлость в области контакта, пожалуйста, немедленно прекратите его использование. И проконсультируйтесь с врачом.
- Данное устройство не является медицинским устройством, и любые данные / информация, предоставляемые продуктом, не должны использоваться в качестве диагностики или лечения. Основана для лечения и профилактики заболеваний.
- Если вы используете адаптер питания для зарядки, вы должны использовать адаптер питания, соответствующий требованиям соответствующих стандартов безопасности. Или используйте адаптер питания, сертифицированный CCC.
- Изделие содержит несъемный аккумулятор для ключей. Пожалуйста, не заменяйте аккумулятор самостоятельно, чтобы избежать повреждения аккумулятора или оборудования. готовый. Замена батареи неправильной модели может привести к взрыву. Пожалуйста, не выбрасывайте старую батарею в мусорное ведро. При утилизации данное оборудование и отработанные батареи следует утилизировать в соответствии с местными законами и правилами.
- Запрещается разбирать, бить, сжимать или бросать батарею в огонь. Если есть сильный отек, пожалуйста, не продолжайте. Продолжайте использовать. Аккумулятор не должен подвергаться воздействию таких сред, как солнечный свет, огонь или аналогичный перегрев.
- Если браслет не используется в течение длительного времени, рекомендуется хранить его после выключения. Чтобы избежать повреждений, вызванных чрезмерным разрядом аккумулятора, Рекомендуется хранить после полной зарядки каждые шесть месяцев.

основные параметры

Название продукта: Xiaomi Браслет 7

Модель продукта: M2129B1

Тип батареи: литий-ионная полимерная батарея

Материал браслета: Термопластичный эластомер

Материал пряжки на запястье: алюминиевый сплав

Регулируемая длина: 160-224 мм

Вес нетто основного корпуса: 13,5 г

Размер основного корпуса: 46,5 × 20,7 × 12,25 мм

Исполнительный стандарт: Q/HM 01-2020

Система поддержки: Android 6.0 или iOS 10.0 и выше

Идентификатор СМIIТ: 2022DP1794

Идентификатор СМIIТ этого продукта отображается в электронном виде, пожалуйста, перейдите в интерфейс браслета "Настройки > Система > Контроль".

Проверьте идентификатор СМIIТ ниже.

Емкость батареи: 180 мАч

Входное напряжение: постоянный ток 5,0 В

Входной ток: 250 мА МАКС. - Класс

водонепроницаемости: 5ATM

Рабочая температура: 0°C~45°C

Беспроводное соединение: Bluetooth Low Energy TM5.2



Товарный знак и логотип Bluetooth® word являются зарегистрированными товарными знаками Альянса Bluetooth Technology Alliance, Xiaomi Inc.

Любое использование таких товарных знаков было лицензировано. Другие товарные знаки и торговые наименования являются их соответствующими

Принадлежит владельцу.

Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb) (Ртутный)	汞 (Hg) (ртуть)	镉 (Cd) (кадмий)	Шестивалентная сеть (Cr(VI))	Мультиазиатская объединенная база (ПБД)	Дуоао Эрджи проснулся (ПБДЭ)
Корпус браслета	X	O	O	O	O	O
Корпус браслета	O	O	O	O	O	O
Корпус браслета	O	O	O	O	O	O
Пряжка для браслета	O	O	O	O	O	O
Зарядный кабель	O	O	O	O	O	O

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента указано в GB/T. Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.

Срок использования для защиты окружающей среды, указанный на изделии, относится к вредным веществам, содержащимся в изделии при нормальных условиях использования. Период безопасности, в течение которого качество или элементы не будут подвергаться утечке.



Хиаоми Браслет 7 Описание Гарантии на продукт

-1. Гарантийная политика

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в списке "Таблица неисправностей производительности Хиаоми Bracelet 7". В случае сбоя в работе он проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания Хиаоми, и его можно вернуть бесплатно.

Услуги по перевозке или обмену грузов;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, на этом продукте появится "Таблица неисправностей производительности Хиаоми Bracelet 7". Перечисленные сбои в работе тестируются и определяются центром послепродажного обслуживания Хиаоми, и ими можно пользоваться бесплатно.

Подлежит обмену или ремонту;

3. В течение 12 месяцев со дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Таблице неисправностей Хиаоми Bracelet 7 Performance Fault Table". В случае сбоя в работе он тестируется и определяется центром послепродажного обслуживания Хиаоми, и им можно пользоваться бесплатно. Ремонтная служба.

—, Таблица неисправностей производительности браслета Хиаоми 7 :

название :

Сбой производительности

Функции, перечисленные в руководстве, являются недействительными

Экран не отображается •Отказ

Корпус браслета .

от вибрации Не удалось

выполнить синхронизацию с указанным устройством

Сбой сенсорного экрана

Зарядный кабель

Невозможно нормально зарядить браслет

3. Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное

Исправьте использование аксессуаров, которые не относятся к данному продукту, или порвите или измените этикетку;

2. Срок действия трех упаковок был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Не соответствует требованиям к производительности, указанным в "Таблице сбоя производительности Xiaomi Bracelet 7";

5. По человеческим причинам этот продукт и его аксессуары создают "Таблицу неисправностей производительности Xiaomi Bracelet 7".

Сбой производительности столбца.

В-четвертых, советы :

1. Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы расписались за него с даты получения.

Храните коробку не менее 30 дней с этого момента;

2. Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт доступен только в Китае. Регионы (за исключением

Гонконга, Макао и Тайваня) обеспечивают послепродажное обслуживание. Данное гарантийное положение распространяется только на Китай.

Регионах (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).