

Спецификация

- Версия Bluetooth TWS V5.2+EDR
- Протокол поддержки A2DP1,3/HFP1,6/HSP1.2/AVRCP1,6/D1 1.3
- Частота 2,4 ГГц
- Емкость Наушники: 30 мАч, чехол для зарядки: 250 мАч
- Расстояние передачи 10 м
- Модель E60

Инструкция по эксплуатации

1. Сопряжение: откройте крышку зарядного отсека, включите левое и правое уши одновременно, наушники с обеих сторон автоматически сопрягаются, и название Bluetooth появится в поиске Bluetooth мобильного телефона, нажмите кнопку подключиться
2. Сопряжение с другими устройствами: Откройте настройки Bluetooth телефона или другого устройства. найдите название Bluetooth "E60", нажмите, чтобы подключиться к Bluetooth.
3. Гарнитура помещается в коробку для зарядки, чтобы перейти в режим зарядки, и гарнитура автоматически выключается.
4. Левое ухо правое ухо коснитесь положения, нажмите 1, чтобы ответить на вызов, левый наушник касается 2 раза, и громкость уменьшается, правый наушник касается 2 раза, левое ухо нажимает 3 раза, а правое щелкает 3 раза, последняя песня длительное нажатие 3 секунды функция Siri, длительное нажатие нажмите 5 секунд для включения и выключения, два наушника одновременно сообщают о вызове. Громкость наушников функция подъема и опускания (автоматическое переключение между основным и вспомогательным блоками)

Световой индикатор зарядного устройства

1. Вставьте гарнитуру в зарядный отсек, зеленый индикатор всегда горит, зарядный отсек заряжает гарнитуру, при полной зарядке зеленый индикатор зарядного отсека автоматически погаснет
2. Зарядите зарядный блок, оранжевый индикатор медленно мигает, когда он полностью заряжен, оранжевый индикатор остается включенным.
3. Когда зарядный блок разряжен, зеленый индикатор мигает и исчезает, остается только белый

(Пожалуйста, обратите внимание, что для зарядки зарядного блока Bluetooth-гарнитуры необходимо использовать зарядный кабель 5V 1A или использовать зарядный кабель, поставляемый при покупке продукта)

Примечание

1. Не разбирайте, не прижимайте изделие тяжелым предметом, вдали от высокой температуры и влажности окружающей среды
2. Вдали от Wi-Fi, маршрута и т.д. радиационного оборудования
3. Пожалуйста, соблюдайте расстояние в пределах 10 м между устройством и наушниками
4. Заряжайте устройство каждый месяц, если оно не используется длительное время
5. Перезагрузите наушники, если возникла какая-либо проблема, чтобы избежать операции, вызвавшей проблему.