




# Black Shark FunCooler 4 Pro


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием устройства и соблюдайте его безопасность.

## Схема устройства



Кнопка включения/  
выключения

## Как использовать кулер



Разъем для крепления  
кронштейна

Подтяните боковые рычаги, чтобы они подходили к  
вашему телефону.

## Как пользоваться кулером

1. Загрузите и установите приложение Shark Arsenal



2. Установите кулер

- Перед использованием, пожалуйста, снимите защитную пленку с нижней части кулера, закрепите кулер на задней панели телефона и держите его как можно ближе. При установке, пожалуйста, избегайте кнопок на боковой панели телефона.

- Подключите зарядное устройство и убедитесь, что его выходная мощность составляет не менее 27 Вт.

3. Включите кулер.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, загорится RGB-индикатор, указывающий на то, что кулер включен.

Нажмите на кнопку, чтобы быстро переключиться между бесшумным, интеллектуальным и разгонным режимами охлаждения, затем снова нажмите и удерживайте, чтобы выключить clip.

- После включения питания кулер переходит в режим сопряжения по Bluetooth. Если нет Установлено подключение по Bluetooth, индикатор будет мигать в течение 30 секунд, после чего световой эффект вернется к пользовательским настройкам или заводскому режиму по умолчанию, а режим сопряжения по Bluetooth будет включен постоянно.

4. (необязательно)\* Другие настройки.

- Включите Bluetooth вашего мобильного телефона и подключите кулер к приложению Shark Arsenal
- Вы можете настроить световые эффекты кулера, режим охлаждения, проверить данные о температуре кулера и обновить версию встроенного ПО.

5. (опционально)\* Монтажный кронштейн для прямой трансляции.

- Пожалуйста, используйте стандартный разъем для крепления на кронштейне и закрутите медную гайку кулера по часовой стрелке, обязательно затяните ее, чтобы она не отвалилась.

\*По умолчанию кулер находится в режиме разгона.

\*Когда кулер работает, температура поверхности кулера низкая, и если сотовый телефон не установлен, горячий воздух в помещении конденсируется в капли воды, прилипающие к поверхности кулера, когда он холодный, или даже обледеневает, что является нормальным явлением.

\*Если кулер не используется в течение длительного времени, пожалуйста, своевременно выключайте его, чтобы избежать опасности засорения воздухозаборника или высокой температуры.

## **Технические характеристики**

**Название продукта:** Black Shark Fin cooler 4 Pro

**Модель:** BR41

**Подключение:** Bluetooth 5.0

**Поддерживаемая платформа:** Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше

**Разъем питания:** Type-C

**Совместимые модели:** мобильные телефоны шириной 67-88 мм

**В комплекте:** кулер x 1, кабель Type-C\* x 1, Инструкция x 1, карточка с QR-кодом X1

\* Кабель поддерживает только включение кулера и не поддерживает быструю зарядку мобильных телефонов.