



1

2

3

4

- 1) Кнопка - Разрешение на загрузку ключа, нажмите и удерживайте для переключения устройств
- 2) Батарейный отсек
- 3) Сливное отверстие
- 4) Подставка для ног

#### 1. Установка




Пожалуйста, отвинтите шнур питания с помощью отвертки перед запуском новой машины. Аккумулятор, затяните винты, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

#### 2. Загрузка



Нажмите кнопку на корпусе, чтобы включить его коротким щелчком (Автоматическая калибровка и очистка при загрузке), 5 минут. Если показания не изменятся, он автоматически отключится.

### 3. Распределение устройства



Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы поочередно переключать единицы измерения в цикле (Г/Деление Шимы/фунт/мл).

### 4. Установка приложения



Скачать из App Store или Android

Применение: Домашние животные Хиаореі, проверьте рекомендации по кормлению.

Отсканируйте код, чтобы получить загрузку.

### Руководство пользователя

Этот продукт представляет собой интеллектуальный продукт для домашних животных, который может точно измерять вес корма домашних животных и обладает антибактериальным и антибактериальным действием.

Вы можете получить дополнительные услуги, такие как разумные предложения по кормлению.



Он обладает антибактериальным и антибактериальным действием, вся машина водонепроницаема и моется с помощью приложения Хиаореі criminal.



## **Технические характеристики и меры предосторожности при использовании**

1. Для второго использования, пожалуйста, сначала нажмите кнопку, чтобы включить питание, а затем введите корм для домашних животных сбоку, например, по ширине стороны, а затем включите питание. Появится значение 0, и этот метод можно использовать в качестве функции очистки.
2. Заводская настройка по умолчанию - граммы. Если вы используете граммы в качестве единицы измерения, вам больше не нужно ее устанавливать. Если вам нужно.  $\text{Xg}$  /фунт /мл - это единица измерения, нажмите и удерживайте корпус, чтобы поочередно переключать единицу измерения по состоянию здоровья.
3. Эта чаша изготовлена из композитных материалов, содержащих антибактериальные материалы. Пожалуйста, держите его в чистоте до позднего вечера и убирайте, когда он простаивает. Поместите в сухое место.
4. Если на экране мигает 0, значит, предел мощности вот-вот иссякнет, и будет настроен новый источник питания.
5. Если на ЖК-дисплее отображается номер EEEE, это означает, что он находится вне зоны действия усиленного диапазона; отображается преступление. Это означает, что показания отрицательные. пожалуйста, оставьте его естественным образом стабилизироваться и очистите его с помощью одной клавиши.
6. Нижняя ножка - это чувствительное к корпусу устройство, включающее датчик, поэтому, пожалуйста, держите ее слегка при использовании. Общая смена При использовании продукта будьте осторожны и не проверяйте это изделие.
7. Не помещайте этот продукт в холодильник или в нагревательную среду. Влажность рабочей среды находится в пределах 0-50°C.
8. Если этим изделием пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно, чтобы избежать повреждения изделия.
9. Не используйте сломанные батарейки или батарейки других типов.
10. Каждый раз при замене аккумулятора, пожалуйста, затягивайте винты батарейного отсека до предельного положения, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

## Часто задаваемые вопросы

*Каков принцип действия антибактериальных средств?*

Наши материалы содержат биоцианаои"\* органические антибактериальные материалы, антибактериальные гранулы. Разработанный и произведенный Micro Gclonso Toch, он полезен для человеческого организма. Широкие объекты безвредны, правильны, богаты и прекрасны. Обладая хорошими антибактериальными и длительными свойствами, материал был сертифицирован Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Южной Кореи.

*Является ли изделие водонепроницаемым? Является ли экран водонепроницаемым? Можно ли промыть обратную сторону в зеленом цвете?*

Вся машина водоустойчива, экран водоустойчив, дно можно очистить, и нижняя часть конструирована с отверстиями дренажа, которые можно после нескольких схваток поместить его в сухое место.

*Можно ли настроить продукты и мобильные телефоны с учетом ваших потребностей?*

Нет, но наше приложение Xiaonalongwu МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ вам рекомендации по здоровью и питанию.

*Как долго может работать аккумулятор?*

Использование квалифицированного электрического заземления № 7 секции Инь можно использовать в обычном режиме в течение 1-2 лет. (Рассчитывается на основе стандартного закона использования 3 раза в день по 5 минут каждый раз), в зависимости от емкости аккумулятора.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете скачать приложение Xiaopei Pet для получения справки