



## Обзор продукта




## Инструкции



1. Нажмите кнопку «Open», чтобы открыть крышку и наполните чайник необходимым количеством воды.
2. Закройте крышку и поставьте чайник на подставку.

При наличии контакта, индикатор мигнет один раз и погаснет.  
Убедитесь, что уровень воды находится в указанных пределах.



3. Нажмите кнопку «Boil» или «Warm», чтобы начать нагревание воды.
4. После того, как вода закипит, индикатор погаснет, нагревание воды отключится и чайник подаст звуковой сигнал. Как только температура воды опустится до определенного уровня, чайник подаст звуковой сигнал, включится режим нагревания, и загорится оранжевый индикатор.

Дополнительная информация о режиме нагревания представлена на следующей странице.

\* Данное устройство будет периодически предлагать выполнить обновление внутреннего ПО, включающее новые функции и улучшения пользовательского интерфейса. Пожалуйста, обновляйте внутреннее ПО устройства при появлении новой версии.

## Умное подключение



Для покупки других продуктов, перейдите на сайт [www.mi.com](http://www.mi.com) или используйте приложение Mi Home.



1. Температура кипячения воды снижается до температуры подогревания (режим по умолчанию)  
Нажмите кнопку «Warm». В данном режиме умный чайник выполняет кипячение воды, и при снижении температуры воды до заданного уровня поддерживает температуру воды на заданном уровне в течение 12 часов (рекомендуется для нагревания водопроводной воды).

Меры предосторожности:  
1. Перед очисткой убедитесь, что вилка питания отсоединенна от розетки.

Начинайте очистку чайника только после охлаждения его корпуса.

2. Для увеличения срока службы умного чайника, периодически удаляйте осадок, образующийся внутри чайника.

3. При наличии оставшихся пятен, повторите операцию, описанную выше. Не используйте металлическую мочалку или какие-либо химические, или абразивные моющие средства для очистки чайника.

4. Не погружайте корпус или подставку чайника в воду. Корпус чайника должен оставаться сухим.

5. Инструкции для устройств, обычно очищаемых после использования и не предназначенных для погружения в воду, исключают возможность погружения в воду.


6. Инструкции должны включать указания об угрозе выливания кипящей воды при превышении уровня воды, если чайник не имеет специальную конструкцию, обеспечивающую защиту от переливания.

## Настройки режима нагревания



1. Используйте белый уксус.

Налейте 0,5 л пищевого белого уксуса в чайник и подождите 1 час.



2. Вылейте белый уксус.

Вылейте белый уксус и удалите оставшийся осадок влажной тряпкой.




3. Вскипятите воду для очистки.

Налейте воду в чайник, дождитесь, пока она закипит, вылейте горячую воду, а затем промойте чайник чистой водой 4-5 раз.




4. Протрите чайник сухой тряпкой.

Используйте сухую ткань для наружной части чайника. Храните устройство в сухом и хорошо вентилируемом месте и примите меры для обеспечения защиты от влаги, пыли и моли.



## Очистка и обслуживание

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Данное устройство маркируется в соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EC в отношении используемых электротехнических и электронных приборов (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования). Директива определяет рамки для возврата и утилизации использованных приборов, применимые на всей территории ЕС. Пожалуйста, обратитесь в специализированный магазин для получения информации о текущих объектах по утилизации.



#### Декларация соответствия ЕС

Компания Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует действующим директивам и европейским нормам, включая поправки к ним.



Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием продукта и сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.

Главная компания: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производитель: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Адрес: 4F, здание 7 & 2F, здание 1, № 2 Северная Синьси, четвертая улица, сельский исполнительный комитет Xiashi Lunjiao

Уличный офис, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай.

Для получения дополнительной информации посетите страницу <http://www.mi.com>.

Изображение на странице не является точной копией продукта.

## Поиск и устранение неисправностей

Несоответствующая подставка

Декларация соответствия ЕС

Компания Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует действующим директивам и европейским нормам, включая поправки к ним.

CE

Проверка пользователем

Индикатор не активен.

Чайник не нагревает воду.

Чайник не выключается или не кипятит воду.

Соединение с приложением нестабильно.

Плохой контакт в разъеме или разъем поврежден.

Штепсель подключен неправильно.

Штепсель питания может быть расплавлен или деформирован.

Используется несоответствующая подставка.

Неправильно нажата кнопка «Boil».

Неисправна печатная плата.

Неисправен нагревательный элемент.

Неисправен контроллер температуры.

Неисправен датчик температуры NTC.

Неисправна печатная плата.

Устройство не подключено корректно.

Приложение не загружено или не установлено.

Функция Bluetooth на смартфоне отключена.

Неисправна панель управления.

Проверка пользователем

Решение

Проверка пользователем

Проверка пользователем

Проверка пользователем

Отправьте компанию для выполнения ремонта

Проверка пользователем

Меры предосторожности

Снимите чайник с подставки для добавления воды.

Протрите нижнюю часть чайника, прежде чем ставить его под чайник.

Храните устройство на расстоянии от кухонной плиты во избежание возгорания, вызванного случайным воспламенением.

Не используйте некачественные розетки во избежание риска возгорания.

Данное устройство предназначено для использования в бытовой и аналогичной сфере, например – кухонные помещения в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

– фермерские дома, кухонные помещения клиентов в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;

– мини-отели;

– общественное питание и аналогичные неторговые сферы.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не имеющими опыта и знания, без наблюдения со стороны лица, ответственного за их безопасность, или же если они не были проинструктированы относительно использования устройства.

Убедитесь, что дети не используют устройство в качестве игрушки.

Если шнур питания поврежден, он должен заменен изготовителем, сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

Запрещено погружать устройство в жидкость.

При превышении уровня воды она может переливаться в процессе кипячения.

Устройство должно использоваться только с подставкой.

Чайник следует использовать с подставкой. Не используйте другие подставки, не соответствующие данному чайнику.

Руководство пользователя Mi Smart Kettle

